个 1及						
品名	BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー					
型名	TU-BCS3					
使用電源	AC100V 50 Hz / 60 Hz両用					
	電源オン 25 W (アンテナへの電源供給なし時)					
消費電力	電源オフ 0.5 W (アンテナへの電源供給なし時)					
	18 W (機能待機時)					
受信衛星	BSAT-2、N-SAT-110					
放送方式	衛星デジタル放送方式(日本)					
受信周波数	1 032 MHz~2 071 MHz					
接続端子	BS・110度CS-IF入力端子 : —61 dBm~—28 dBm、75 Ω コンポーネントビデオ出力端子 : D4 / D3 / D2 / D1映像					
アンテナ	DC15 V、最大4 W(右旋円偏波時)					
電源供給	DC11 V、最大3 W (左旋円偏波時)					
外形寸法	幅28 cm・高さ6.7 cm(脚含む)・奥行き28 cm(端子含まず)					
質量	1.9 kg					
環境条件	使用周囲温度 0°C~40°C 使用周囲湿度 10%~80%(結露のないこと)					

リモコン

, , , ,					
使用電源	DC3 V (単3形乾電池2個使用)				
リモコン操作距離	約7 m以内(チューナー正面距離)				
質量	158g(乾電池含む)				

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

写真の図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。

実物とは多少異なりますのでご了承ください。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。					
修理などのアフターサービスに関するご相談 ピクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター				
110~111 ページをご覧ください。	東京 電話 (03)5684-9311 ファクス (03)5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ピクター本郷ピル 大阪 電話 (06)6765-4161 ファクス (06)6765-4891				

愛情点検

長年ご使用のチューナーの点検をぜひ!

故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずして 必ず販売店にご相談下さい。



ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 映像が時々、消えることがある。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)453-2057

0602-AI-PN-PN TQZW190 S0202-1062B



取扱説明書

BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー

型 TU-BCS3

TU-BCS3

取扱説明書

/! ご使用の前に安全上のご注意 (4~7ページ)を必ずお読みください。



合があります。はじめてご使用になるときにご記 入ください。ID番号は、19ページに記載の「イン フォーメーション」画面の「B-CASカード」「ID 表示」でご確認ください。

カードID (B-CASカード番号)

デコーダID

このたびはビクター製品をお買い上げ いただき、ありがとうございます

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒 に大切に保管してください。

症状は ありませんか

はじめに

本機は、BS・110度CSデジタル放送を受信するためのチューナーです。

アンテナ、電話回線を接続のうえ、付属のB-CASカードを挿入すれば、お手持ちの映像・音声入力端子付きテレビなどでBS・110度CSデジタル放送が視聴できます。(視聴契約が必要なチャンネルもあります)

特長

● BS・110度CSデジタル放送に対応 本機は、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送 に対応しています。

● D端子を装備

本機は、コンポーネントビデオ信号を出力するD端子(D4/D3/D2/D1切り換え可能)を装備しています。 D端子付きテレビやコンポーネントビデオ入力端子付きの機器に接続すれば、高画質な映像をお楽しみいただけます。

● EPG(電子番組ガイド)機能

新聞のテレビ欄と同様の番組表を最大8日間まで表示できます。また、チャンネル一覧やジャンル別に表示する機能もあり簡単に選局できます。

● i . LINK端子を装備

i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキ(HM-DR1を除く)を接続すれば、録画予約が簡単に行えます。

次の点にご留意ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の 補償についてはご容赦ください。


あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。 付属のB-CASカードはBS・110度CSデジタル放送を 視聴していただくために、お客様へ貸与された大切な カードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS 〔(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステム ズ〕カスタマーセンターへご連絡ください。なお、お 客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、 再発行費用が請求されます。(9ページ参照)

本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。

本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については本機に接続されたテレビの画面でご確認ください。

付属品の確認を



視聴するまでの流れともくじ


お買い上げ後、はじめてお使いになるときの流れを説明します。

付属品を確認する(2ページ

ノ リモコンに乾電池を入れる (15ページ)

各機器を接続する

アンテナ (22ページ) テレビ (23、24ページ) 電話回線 (25ページ) 録画機器 (26ページ) i.LINK対応機器(27ページ) デジタル音声入力端子付き オーディオ機器(28ページ)



5 テレビが本機からの信号で受像できる ようにテレビ側の入力切り換えをする

6 本機の電源プラグを電源コンセントに 接続し、電源をオンにする(30ページ)

7 「設置設定」画面から「初期設定」 画面に切り換える(31ページ)

初期設定を行う

アンテナ設定 (32ページ) 電話設定 (34ページ) 地域設定 (38ページ) 接続テレビ設定 (40ページ) B-CASカードテスト (44ページ) CS受信選択 (45ページ)

「設置設定」画面を消去する(45ページ)

番組を楽しむ(46ページ)

商標について

- ●i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様、 i. はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。 i.LINK、i. は商標です。
- ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記 のない場合でも、これを十分尊重いたします。

安全上のご注意	1
デジタル放送について	8
デジタル放送の画質について	10
使用上の留意点	11
S部のなまえと働き	12
S種絵表示の意味は	16
メニュー画面からの操作について	18

各機器の接続22

番組を楽しむための設定30

番組を楽しむためには46
番組やチャンネルの基本的な選びかた48
視聴する52
予約機能について54
番組を選んで予約する55
日時を指定して予約する64
予約の確認、変更、取消しをする66
予約の留意点68
視聴制限を解除したいとき69
番組の内容を見る70
信号を切り換えて楽しむ72
メール、ボードを確認する74
データ放送76

番組やチャンネルのいろいろな選びかた...78

お好み選局78

チャンネル一覧80

表由組 刖 医问	0 1
サービス切換	81
検索してから番組を選ぶ	82
i. LINKについて	84
i. LINK対応機器を操作する	85
使いかたに合わせて設定	9.0
選局対象の設定	90
字幕、文字スーパーの設定	91
デジタル音声出力の設定	92
i. LINK待機の設定	93
チャンネル設定	94
暗証番号の登録と視聴制限の設定	96
Irシステムの設定	98
リモコン信号の設定	

ダウンロードについて102 アイコン一覧103
Name and functionality of
principal parts104
メッセージ表示一覧106
お手入れについて106
修理を依頼される前に107
保証とアフターサービス110
仕樣裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい

説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。


異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源プラグを コンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障や煙が出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを抜く!



電源プラグ を抜く



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。

お客様による修理は危険ですからおやめくだ さい。

内部に異物や水などが入ったり、 落としたり、カバーが破損したら、 電源プラグを抜く!





異物を入れないでください





通風孔やB-CASカード挿入口などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込ん だりしないでください。火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴り出したら、機器やケーブルに は触れないでください







感電の原因となります。

コンセントや配線機器の定格を超える 使い方や交流100 V以外での使用は しないでください



たこ足配線などで、定格を 超えると発熱による火災 ・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しは、 しないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください





差し込みが不完全ですと 感電や発熱による火災の 原因となります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

カバーを外したり、改造したりしない でください




分解禁止

内部に触れないでください。火災・感電の原因 となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼くだ さい。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしないでください





傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたりねじったり、引っ張ったり重いも のを載せたり束ねたりしないでください。傷ん だまま使用すると、感電・ショート・火災の原因 となります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談くだ さい。

電源プラグのほこりは定期的に掃除を してください




た布でふいてください。

● 4 ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

҈警告

不安定な場所に置かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと 倒れたり、落ちたりしてけがの原因となります。

水が入ったり、ぬらしたりしないよ うにしてください。



水ぬれ禁止

水の入った容器を置いたり、ペッ トが機器の上に乗らないようにし てください。水や排泄物などが中 に入った場合、火災・感電の原因 となります。

デジタル音声出力(光)端子のカバー は幼児の手の届かないところへ保管し てください



お子様が誤って飲み込むと、 窒息死する恐れがあります。

- ●万一誤って飲み込まれた場合は、ただちに 医者に相談してください。
- 特に小さなお子様にはご注意ください。

⚠注意


通風孔をふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や故障の原因となるこ とがありますので次の点にご注意ください。

● テレビ台などに設置した場合、上側が6 cm以 上、左右と後側が10 cm以上の間隔をあけて 据えつけてください。



- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押 し込まないでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布 団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が あたるような所に置かないでください





禁止

調理台や加湿器のそばなどに置くと火災・感電 の原因となることがあります。

上に重い物を置かないでください





バランスがくずれて倒れたり、落下して けがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは電源プ ラグをコンセントから抜いてください



電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグ を抜く

⚠注意

移動されるときは、必ず接続線を外し てから行ってください



コードや接続している機器が傷つ き、火災・感電の原因となること があります。

● 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線を 外したことを確認のうえで行ってください。

機器に乗らないでください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因となるこ とがあります。

● 特に小さなお子様にはご注意ください。

アンテナ工事には、技術と経験が必要 です



販売店にご相談ください。


- ●送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因となる ことがあります。
- 特に受信用アンテナは強風の影響を受けやす いのでしっかり取り付けてください。

お手入れについて

お手入れの際は、安全のため電源プラ グをコンセントから抜いてください




電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持 って抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指 定以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがありま

1年に一度は内部の清掃を販売店にご 依頼ください



機器の内部にほこりがたまったま ま、長い間清掃しないと火災の原 因となることがあります。

● 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果 的です。販売店にご依頼ください。 なお、内部清掃費用については販売店にご相 談ください。

デジタル放送について

デジタル放送の特長

デジタル放送では、デジタル信号の圧縮技術により多くの情報を送ることができるようになりました。 デジタル放送では、次のような特長があります。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があります。ハイビジョンの走査線数は現行 テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊か な映像になります。デジタルハイビジョン放送の画質で映像を楽しむためには、デジタルハイビジョン対応のテレビに接続する必要があります。なお、デジタルハイビジョン放送に対応していないテレビでも、接続されるテレビに応じた画質で映像を楽しむことはできます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

多チャンネル放送

デジタル信号の圧縮技術により、チャンネル数が増えました。 テレビ放送以外にラジオ放送、データ放送もあり、大幅にチャンネル数が増えます。

電子番組ガイド (EPG: Electronic Program Guide)

デジタル放送では、約8日分の番組情報が送られてきます。画面上に番組表を表示させ、番組表から番組を選んだり、番組の詳細情報も表示させることができます。また、お気に入りの番組を事前に予約したり、好きなジャンルの番組を検索することもできます。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

サラウンド・ステレオ

AAC方式の音声により、最大5.1チャンネルのサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。ただし、AAC方式の音声に対応したオーディオ機器を本体に接続する必要があります。[5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

BSデジタル放送

放送衛星(Broadcast Satellite)を使って行う放送で、高画質のデジタルハイビジョン放送をメインにした放送です。

110度CSデジタル放送

通信衛星 (Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュース・映画・スポーツ・音楽などの専門チャンネルをメインにした放送です。

<お問い合わせ先>

プラットワン・カスタマーセンター

0570 - 001 - 012 (ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからは、045 - 227 - 9650) 受付時間 10:00~20:00 (年中無休) スカイパーフェクTV!2 カスタマーセンター (2002年4月1日より

0570 - 088 - 222(ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからは、045 - 339 - 0002)

受付時間 10:00~20:00(年中無休)

B-CASカードによる限定受信システム(CAS)のしくみ


BS・1.1.0 度CSデジタル放送では、限定受信システム(CAS)を使って視聴者の受信状況を管理します。本機に付属のB-CASカードを本機に挿入しておくと、有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報がB-CASカードに記憶されます。その情報は電話回線を使って(株)B-CASへ自動送信され管理されます。

- ●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは 限定受信システム(CAS)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。スクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用しているので、有料放送を契約していない視聴者もB-CASカードの登録が必要です。
- ●(株)B-CASとは

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送も同システムを使用します。

● 双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードの登録と電話回線の接続をしてください。



B-CASカードを必ずご登録ください(登録無料)

付属のB-CASカードの梱包に記載の文面をよくお読みのうえB-CASカードを必ずご登録ください。(登録無料)


B-CASカードはお客様とBS放送局をつなぐカードです。このカードには個々のお客様独自の番号などが記録されています。

ご登録いただくと双方向サービスが利用可能となり、お客様が放送局からのメッセージを受信できるようになり ます。

お問い合わせ先 B-CASカスタマーセンター TEL: 0570-000-250

デジタル放送の画質について

デジタル放送には、デジタルハイビジョン放送(HD)とデジタル標準テレビ放送(SD)があります。各放送には2種類の画質があり、下記の4種類の画質の映像信号が送られてきます。



本機のコンポーネントビデオ出力端子から出力される映像信号について

D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125i、750p、525i、525p] を本機は下表のように出力しています。D端子出力の設定については42ページをご覧ください。

放送局から送信さ れる信号方式			「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式							
			525i 固定 の場合	1125i 固定 の場合	D3	の場合	D2	の場合	D4	の場合
	1125i の放送	→	525i に変換して	1125i をそのまま 出力します	1125i をそ 出力します	のまま	525p に変換して		1125i をそ 出力します	このまま
HD	750p の放送	p の放送 → ^{出力します}		1125i に変換して 出力します		出力します		750p をそ 出力します	のまま	
SD	525i の放送	→	525i をそのまま 出力します	1125i に変換して 出力します	525i をその 出力します	まま	525i をその 出力します	かまま	525i をその 出力します	かまま
SD	525p の放送	→	525i に変換して 出力します		525p をその 出力します	のまま	525p をそ 出力します	のまま	525p をそ 出力します	のまま

^{「1125}i 固定」にすると525i、525p は1125i に変換されますが、画質は525i、525p と同等になります。

使用上の留意点

本機をご使用中は、下記の内容をお守りください。

電話回線の接続が必要です

BS・110度CSデジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(1032MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、 分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものを ご使用ください。

本機の電源プラグは常時コンセントに 接続しておいてください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ状態でも、自動的にBS・110度CSデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行っています。

天候不良によっては、

画質、音質が悪くなる場合があります

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。 また、番組情報も表示できない場合があります。 長時間動かない画像を映さないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。

視聴記録の送信について

B-CASカードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じ(株)B-CASへ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合 は前面のリセットボタンを押してください。

本機に付属しているB-CASカード以外のもの を挿入しないでください

B-CASカード挿入口には、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

ダウンロードを実行するには、本機の電源を オフにしてください。

電源プラグをはずして電源「切」の状態にしたり、 電源オンにしているとダウンロードが実行されませ

ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグを コンセントに接続し、電源オフの状態にしてくださ い。

本機の通風孔をふさがないようにしてください 本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなりま す。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の 上昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、 風通しのよい所に設置してください。

本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に 本機を置かないでください。

他の機器の放熱によって 本機の内部温度が上がり、 故障の原因となることが あります。



各部のなまえと働き

⇒ はその項目の説明ページを示しています。

チャンネル表示部 通常はチャンネル番号が表示されます。

アンテナ入力レベル値などを表示する場合もあります。

電源表示ランプ 30 ページ

緑色(電源オン)......映像・音声信号を出力しています。 赤色(電源オフ).....映像・音声信号を出力していません。 橙色/電源オフの \...映像・音声信号を出力していません。 ただし、i.LINK接続された機器からの

機能待機 、状態


をオン/オフできます。

制御は受け付けます。(93ページ参照) デジタル ハイビジョン表示 電源ボタン 30 ページ デジタルハイビジ ョン放送を受信中 押すごとに、映像・音声信号の出力

メッセージ表示 /74 ページ

メールによるメッセージが届いたときや、まだ読 んでいないメッセージがある場合に表示します。

B-CASカード挿入扉 **29** ベー 「扉の開けかた]



B-CASカード挿入口 くぼみに指をかけ扉を手前 に引いて開けてください。



は表示します。

受信異常により本機の操作ができ BSデジタル放送ま

なくなった場合に先端の細いもの たは110度CSデ で軽く押します。(先のとがった ものは使用しないでください)

BS表示、CS表示

ジタル放送受信中 に表示します。

予約を実行しているときに表示します。

/84 | ===

i.LINK使用中に表示します。

予約操作で「録画」を選択された番組が始まって いるときに本機前面の電源ボタン以外のボタン を操作すると操作無効表示として点滅します。

- i.LINK表示 決定ボタン

「番組ナビ」画面を表示させ 項目の決定や実行ができます。

たり消したりできます。

番組ナビボタン / 18 ページ

▲▼▼▶ボタン _

画面上での項目選択や設定 切り換えができます。

機器ナビボタン 19 ~-「機器ナビ」画面を表示させ 戻るボタン

各種の選択や設定画面で たり消したりできます。 1つ前の画面に戻せます。

正面で 約7m以内

リモコン受光部に向け て操作してください。

リモコン受光部

● 予約操作で「録画」を選択した番組の受信中は、本機前面の電源ボタン以外本機の操作ができま せんが、リセットボタンを押さないでください。

出力1/2 映像・音声(左・右)端子 (23,26 ×-映像・音声信号の出力端子です。

コンポーネントビデオ出力端子 /24 / ページ D4/D3/D2/D1映像・音声信号の 出力端子です。


BS・110度 CS - IF入力端子 22 ~-> アンテナからの信号を 入力する端子です。

出力1/2 S1/S2映像端子 (23,26) ~~> S1/S2映像信号の出力端子です。 S、S1、S2映像入力端子付きのテレビ/ビデオ デッキと接続できます。

- Irシステム端子 <u>/26 ページ</u>

付属の Irシステムケーブルを接続すればビデオデッ キなどの録画機器に対し、録画するためのリモコン 信号が出力できる端子です。使用できる録画機器と メーカーについては98ページをご覧ください。

回線接続端子 25 ~~> 電話回線を接続する端子です。



i.LINK端子 /27 / _____ i.LINK対応機器を接続する端子です。

本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製 D-VHSビデオデッキです(HM-DR1を除く) S200は最大データ転送速度を表しており、 本機は最大で約200 Mbpsのデータ転送が

行えます。(84ページ参照)

デジタル音声出力(光)端子 /28 デジタル音声の光出力端子です。 使用される場合はカバーを外して光角 型端子用ケーブルを接続してください。 AC入力端子 (30 <->

付属の電源コードを接続する端子です。

B-CASカードの抜き差し時や異常時以 外は、本機に接続した電源コードのプラ グはAC100 Vの電源コンセントに接続 しておいてください。

本機は電源がオフ状態でも自動的にBS・ 110度CSデジタル放送からの情報を受 信したり、視聴記録の送信を行っていま す。

- 、お知らせ) 出力1、出力2の端子からは同じ信号が出力されます。
 - BS・110度CS-IF入力端子は、アンテナ電源(32ページ参照)の設定が「オン」の場合に接続 されたアンテナ線を通してアンテナのコンバーターへ電源を供給します。

リモコン

⇒はその項目の説明ページを示しています。

リモコン操作表示ランプ 一 リモコンボタンを押し ている間、点滅します。 乾電池が消耗すると暗 くなりますので乾電池 交換の目安にしてください。

電源ボタン 30 ページ

押すごとに映像・音声信号の出力をオン / オフ できます。

画面表示ボタン 70 ページ 電源 画面表示現在選局中の番組の情報 が画面に表示されます。 便利機能

便利機能ボタン /17 /ページ 便利機能が使える画面で押 せば、画面に関連した便利 なメニューが表示されます。

機器ナビボタン /19 / ペーシ

「機器ナビ」画面を表示させたり消したりできます。

「機器ナビ」画面:本機に接続の機器の操作や本機のシステム設定画面に展開するメニュー画面

入力切換ボタン 85 ページ

BS・110度CSデジタル放送画面とi.LINK接続機器の映像を切り換えることができます。

機器操作パネルボタン /85 ページ

i.LINK接続機器を制御する機器操作パネルを表示できます。

データボタン 76 ページ

データ放送の番組でデータ放送画面を表示できます。

静止ボタン

映像を静止させたり、静止状態を解除することができます。

チャンネル番号入力ボタン 49 🧓

チャンネル番号を数字ボタンで直接入力して選局するための「チャンネル番号入力」 画面が表示できます。

放送切換ボタン 48 ページ

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送のプラットワンとスカイパーフェク TV!2の放送に切り換えることができます。

サービス切換ボタン 81 ページ

サービス(テレビ、ラジオ、データ)を切り換えることができます。

元の画面ボタン

番組ナビや番組表、機器ナビなどのメニュー画面の状態から選局している放送 の画面に戻ります。

リモコン信号設定ボタン /100 <->

本機操作用またはテレビ操作用のリモコン信号の設定を変える場合に使用します

お知らせ) ● リモコンの操作は

> 本機は接続されたテレビの画面上に各種選択/設定画面や操作説明を表示しますが、実際の操作 は本機のリモコン受光部(12ページ参照)に向けて行ってください。ただし、テレビ操作用ボ タンの操作については、テレビのリモコン受光部に向けて行ってください。

- 本機のリモコンでテレビの操作を行う場合は、テレビメーカーの設定が必要です。 (101ページ参照)
- 数字ボタンの上に表示されている放送事業者名は、他のページではイメージイラストのため、表 示されていないイラストがあります。

番組内容ボタン 71 ペー 現在選局中または選択中の チャンネルや番組などの「番組 内容」画面を表示させたり、 消したりできます。

裏番組ボタン 81 ペーシ

させたり、消したりできます。

番組ナビボタン/18/ページ

「番組ナビ」画面を表示させ たり、消したりできます。 「番組ナビ」画面:番組関係とインフォ メーションに展開するメニュー画面

番組表ボタン 50 ページ

「番組表」画面を表示させ たり、消したりできます。

現在放送中の「裏番組」画面を表示。

▲▼◀▶ボタン 画面上での項目選択 や設定切り換えがで きます。

決定ボタン

項目の設定や実行が できます。

戻るボタン

裏番組

各種の選択や設定画面で1つ 前の画面に戻せます。

黄色ボタン 赤色ボタン 緑色ボタン

「番組表」画面などで番組表を表示させる日付の切り換えや画 $\sqrt{5\,1}_{
m ~\sim~}$ 面に各色ボタンが使用できる表示があるときに使用できます。 また、データ放送で使用する場合もあります。

音声切換ボタン 72 ページ

複数の映像がある番組やマルチビ

ュー放送の場合に他の映像に切り

チャンネル ボタン 49 ページ

チャンネルを順送り選局できます。

映像切換ボタン <u>72</u>

換えることができます。

複数の音声がある番組の場合に他の音声に切り換えることができます。また二重音声の切り換えもできます。

数字ボタン

画面表示

機器ナビ

機器操作パネル

チャンネル 番号入力

放送切換

サービス切換

元の画面

電源

設定

東番組

音声切換

(1)

BS日テレ 4

BSJ 7

前選局

映像切換「チャンネル

2

BS朝日 **5**

BS79

チャンネル 音量 入力切換

+

テレビ

∠Victor

チョーナー

3

BS-i

9

プリセット選局(49ページ参照)や数字入力用の画面などで数字入力ができます。

ボタン / 78 ページ

「お好み選局」画面を表示できます。

また、「郵便番号設定」などで入力した数字の最後の桁を1つずつ消すことなどができます。

前選局ボタン /81 ページ


現在選んでいるチャンネルと前回選んでいたチャンネルを切り換えることができます。

テレビ操作用ボタン 101 ページ

リモコンにテレビメーカーを設定すれば、設定したメーカーのテレビの主な操作ができます。


乾電池の入れかた

┫ふたを開ける



2付属の単3形乾電池を入れ、 ふたを閉める

(⊝側から先に入れます)



- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないようにしてください。
- 充電式電池は使用しないでください。

各種絵表示の意味は

本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示します。 画面の表示を見ながらご活用ください。

メニュー画面の絵表示に ついて

操作ボタンの絵表示



└現在時刻表示 電話回線使用中表示 - 未読メール表示

操作ボタンの絵表示は、表示されている画面で操作 するボタンを示しています。また、元の画面ボタン の絵表示が出ているときは、 🗂 ボタンを押せば、 表示されている画面を消して選局している放送の画 面に戻せます。

その他に現在時刻の表示、電話回線使用中の表示、未 読メールありの表示がメニュー画面に表示されます。

画面にページ表示が出て いるときは




ページ表示のある画面は、複数の画面で構成されて いることを示しています。

ボタンで下へ移動させていけば、次のページ に移り、上へ移動させていけば前ページに戻ります。

アイコン表示は

(例)

アイコン




──ボタンを押したときや、各種一覧画面を出した ときなど画面上部にシンボルマークによる情報表示

としてアイコンが表示されます。 アイコンの種類と意味は103ページをご覧ください。

各種一覧画面内の ▲▼◀▶表示は

(例)



一覧画面の中に上下または左右に表示される△▽ △▷表示が黄色表示のときは選べる情報がまだある ことを示します。

表示と同じ向きの▲▼◀▶ボタンを押せばその情報 を表示させることができます。

説明書に記載している各種イラストおよびマークの意味は

この説明書に記載しているボタンのイラストは、操作に使用するボタンを示しています。

カーソルについて

この説明書に記載しているカーソルとは、▲▼または◀▶ボタンを 押すことにより画面上で移動する黄色表示のことです。 どの項目を選んでいるかを示しています。



便利機能マーク (^{便利}) について



* 0

チャンネル 音量 入力切換

この説明書で機能マークを付けている所は、 この画面ででボタンを押せば、便利機能 メニューが表示されます。

便利機能メニューはボタンを押した画面から 便利なメニューが表示されます。



(例)

番組視聴中の場合

操作方法

^{便利機能} ボタンを押す

① 項目を選び、

● 便利機能メニューの中には ▼▼ボタンで 切り換える項目もあります。



(お知らせ)


● 便利機能メニューを消したいときは、再度 (乗利機能 ボタンを押します。)

お願い

● 便利機能メニューはさまざまな画面から利用できますが、この説明書に記載の操作方法を十分に習得してから 便利機能メニューを活用してください。

メニュー画面からの操作について


メニュー画面から操作する場合、ご希望の選択や設定をする画面が、どの画面から 展開しているかを表しています。なお各項目の詳細については該当のページをご覧 ください。



機能マークは、一がボタン が使用できる画面です。 (17ページ参照)

機器ナビ

設定




た

各機器の接続

各機器を接続する前に、下記の内容をお読みください。

- 本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
- 接続される機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 本機の出力1と出力2の端子からは同じ信号が出力されます。
- 本機のS1/S2映像端子には、S、S1、S2映像入力端子付きのテレビ/録画機器に接続ができます。 S1/S2映像端子用の音声は出力1または出力2、コンポーネント出力の音声(左・右)端子が使用できます。
- 接続時に必要な接続コードで本機に付属していないものや指定していないものについては、各機器で指定のコード や別売をご使用ください。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器で正常に録画できません。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、干渉のでない程度に離して設置し、接続コード、 アンテナケーブル、電源コードもできる限り離してください。




お願い

- BS・110度CS-IF入力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ 過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナケーブルは衛星専用ケーブルをご使用ください。
- BS・110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナをご使用くだ
- BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナは、お住まいの地域にあった大きさが必要です。必ず販売店で ご確認ください。

テレビ

映像・音声入力端子付きやS/S1/S2映像入力端子付きの場合



お願い

● S1 / S2映像入力端子付きテレビと接続する場合は、接続する機器に合わせて「S端子出力」の設定が必要です。 (40ページ参照)

(お知らせ)

- 出力1、出力2のS1/S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テ レビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」や「ワイ ド」画面になります。
- 出力1、出力2の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別する ための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自 動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1等)により 4:3画面になることがあります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビ で視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録 画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

S1映像信号とは

● 映像信号をY(輝度信号)とC(色信号)に分離したS映像機能に加え、 ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が付 加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的 に画面サイズを「フル」に切り換えます。

S2映像信号とは

● S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別 するための識別信号が付加された信号です。

ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面サイズを 「シネマ」に切り換えます。

本機の出力信号

ワイドテレビ



(縦長映像)

レターボックス信号


画面サイズ「シネマ」

テレビ(つづき)

D映像入力端子付きやコンポーネント映像入力端子付きの場合

D映像入力端子付きのテレビやコンポーネントビデオ入力端子付きのテレビをご使用の場合は、本機のコンポーネントビデオ出力端子に接続できます。ただし、本機のコンポーネントビデオ出力端子は、接続する機器に合わせて設定が必要です。設定が正しくない場合は、まったく映像が映らないことがあるため、必ず、23ページの映像・音声入力端子への接続を行い、各設定を行ってください。

接続後は必ず、接続した機器に合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(40ページ参照) D映像入力端子やコンポーネント映像入力端子のないテレビをご使用の場合は、23ページをご覧ください。



コンポーネントビデオ入力端子付きテレビの中には、本機と接続しても「D端子出力」の設定が正しく設定できていないために映像が全く映らない場合があります。この場合は23ページの映像入力端子の接続を行い、「D端子出力」の設定を行ってください。(40ページ参照)

設定後、コンポーネントビデオ入力側に切り換え、映像が正しく映るか確認してください。

4:3のコンポーネントビデオ入力端子付きのテレビの中には、16:9の映像が4:3の縦長映像になる場合があります。その場合は23ページに記載の出力1、出力2の映像端子または、S1/S2映像端子をご使用ください。

→ は信号の流れる方向を示します。

D端子とは

D端子とは、コンポーネントビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。


コンポーネントビデオ信号は、色どうしの干渉を避けるため、輝度信号と色信号を分離し、Yは輝度、 P_{B} (C_{B})は青系、 P_{R} (C_{R})は赤系に分けて送られる色差方式の信号のため、従来の輝度信号と色信号が混合されているのに比べると映像をよりあざやかに表示することができます。制御信号は、入力側(テレビなど)が自動的に走査線数とアスペクト比を切り換えるための信号です。本機のコンポーネントビデオ出力端子は、525i(480i),525p(480p),750p(720p),1125i(1080i)の映像信号を出力します。ただし、42ページの「D端子出力」の設定や、放送局から送られてくる信号により、出力される信号は変わります。


電話回線

モジュラーコンセントへ、モジュラー分配器を使用して本機と電話器などを接続してください。

電話回線と本機を接続します 本機 回線接続端子 は信号の流れる方向を示します。 または モジュラー分配器 (付属品) モジュラーケーブル (電話機に接続のもの) 電話機または ファクシミリなど

モジュラー分配器は電話回線のコンセント部に取り付けてください。





● ISDN回線にモジュラー分配器をつないで本機を接続しないでください。


お願い

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人 (工事担任者)でなければ行えません。 ご加入のNTT営業所または局番なしの116に工事のお問い合わせをしてください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、 邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)

- 付属のモジュラーケーブル(10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線や「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線には接続できません。

録画機器(ビデオデッキ、DVDレコーダー)




Irシステムケーブルの取り付け

本機後面のIrシステム端子に付属のIrシステムケーブルを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて設置すれば、本機に接続された録画機器に対し、BS・110度CSデジタル放送の番組を簡単に録画ができます。Irシステムを使用できるビデオデッキのメーカーはビクター、松下、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECです。また、松下製およびパイオニア製DVDレコーダーも使用できます。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合があります。)

取り付け例

(貼り付け用の両面テープを付属)



Irシステムを使用して、録画機器で録画をする場合は、98ページの手順で事前に設定とテストが必要です。 テスト時に録画機器が動作する位置を確認のうえ、Irシステムケーブルを取り付けてください。

お願い


- 両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を 傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムとは

●Ir(Infrared:赤外線)で制御するシステムです。

i. LINK対応機器 (D-VHSビデオデッキ)

本機のi. LINK端子には、i. LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキが接続できます。i.LINK接続すれば、D-VHSビデオデッキなどへ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。



お願い

● i. LINKケーブルは別売のS200対応以上の4ピンi. LINKケーブルをご使用ください。

映像・音声信号を出力します。

● i. LINKケーブルはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。

(お知らせ)

- i. LINK対応機器を接続の場合は、i. LINK端子のどちらに接続しても使用できます。
- i. LINKケーブルは1本でデジタル信号のやりとりができます。
- 当社製D-VHSビデオデッキHM-DR1は使用できません。
- HM-DH20000、HM-DH30000、HM-DH35000では、ビデオナビゲーションに番組情報が記録されます。 ただし、110度CSデジタル放送を録画したテープのビデオナビゲーションではチャンネルが正しく表示されません。
- D-VHS記録された番組は本機をとおしてお楽しみください。

D-VHSビデオデッキとは

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。(データ放送の情報もそのまま録画、再生できます。)また、従来のVHS方式での録画、再生も行えます。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。また、本機は音声AACに対応のため、音声AAC対応のオーディオ機器にも接続できます。音声AACをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(92ページ参照)

サンプリングレートコンバーター内蔵のMDやMPEG2AACデコーダー内蔵のアンプなど

本機

光ケーブル (別売品)

→ は信号の流れる方向を示します。

お願い

- デジタル音声出力(光)端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(デジタル音声出力の設定が「PCM」の場合、送信されるサンプリング周波数には、32 kHz、44.1 kHz、48 kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)

(お知らせ)

● 番組によってはデジタルコピーガードがかかっているため、接続しているオーディオ機器で録音できない場合があります。


AAC(Advanced Audio Coding)とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質の音声データを約1/12にまで圧縮できます。また、5チャンネル+低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。


B-CASカードの挿入

本機に付属のB-CASカードは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。

■ B-CASカード挿入扉を開ける くぼみに指をかけてB-CASカード挿入扉を手前に 引いて開けてください。




2 B-CASカードを挿入する 下図のように絵柄表示面を上にして、B-CASカードの矢印を挿入口方向へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込んでください。



お願い


- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入 しないでください。 故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能し ません。

⊋ B-CASカード挿入扉を閉める



B-CASカードについて

裏面



IC (集積回路)

本機に付属のB-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CASカード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ表紙に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけ たりしないでください。
- B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CASカードのIC (集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- B-CASカードは左記手順をご覧のうえ、本機前面 のB-CASカード挿入口に、正しく挿入してくださ い。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視 聴することができません。
- ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでく ださい。視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードを抜くとき


万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくりとB-CASカードを抜いてください。B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

番組を楽しむための設定

電源のオン、オフについて

本機は付属の電源コードを接続し、AC100 Vの電源コンセントに差し込むことによ り電源が入り、電源表示ランプが点灯します。

電源表示ランプ



電源

画面表示

映像切換 チャンネル

5

8

(0)


チャンネル 音量 入力切換

テレビ

(7)

6

9



● 押すごとにオン、オフの切り換えができます。

電源オン ・・・・電源表示ランプ「緑色」

映像・音声の信号を出力します。本機前面のチャンネル表示部に、現在選局され ているチャンネル番号を表示します。

電源オフ |・・・・電源表示ランプ「赤色」または「橙色」

本機の電源オフの状態には、2種類あります。

電源表示ランプ「赤色」

映像・音声の信号出力を停止し、本機前面のチャンネル表示が消えます。また アンテナへの電源供給も停止します。

ただし、電源オフに切り換えてもBS・110度CSデジタル放送の情報を受信するため に、一時的に電源オフ(機能待機)となり、電源表示ランプが橙色に点灯します。しば らくすれば、電源オフ状態となり、電源表示ランプが赤色に点灯します。(データ処理 のため、電源表示ランプが赤く点灯するまでに時間がかかることがあります。)

電源表示ランプ「橙色」...機能待機状態

映像・音声の信号出力を停止し、本機前面のチャンネル表示が消えます。ただ し、i.LINK端子に接続した機器から本機を制御することはできます。また、ア ンテナ電源の設定を「オン」にしている場合は、アンテナへの電源供給は行い ます。(32ページ参照)

機能待機状態にするには、「i.LINK待機」の設定を「する」にします。 (93ページ参照)

お知らせ


- 本機は電源をオフにしても0.5 Wの電力を消費しています。また、電源オ フ(機能待機)では、18 W(アンテナへの電源供給なし時)の電力を消費し ています。ただし、電源オフ状態でも自動的にBS・110度CSデジタル放 送の情報を受信したり、視聴記録の送信も行います。(通常、深夜から早朝) この場合は一時的に電源表示ランプが橙色に点灯し、電源オフ(機能待機) 状態となり、18 Wの電力を消費します。
- 電源オン状態では、ダウンロードは実行されません。ダウンロードを行う 場合は、電源オフにしてください。(102ページ参照)

「はじめて電源をオンにしたときは

本機の電源をはじめてオンにしたときにはお買い上げいただいたお礼のメッセージ画面が表示されます。 このメッセージ画面からは設置時に行う初期設定の項目が選択できる「設置設定」画面に切り換えができます。

テレビ側の入力を本機の出力1または出力2に接続している入力側に切り換える

● コンポーネントビデオ出力からの信号に切り換えるとD端子出力の設定によっては、 映像が出ない場合があります。



● お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されます。

●「設置設定」画面が表示されます。




-(2) 押す

- 「初期設定」画面が表示されます。 32~45ページをご覧のうえ、「アンテナ設定」、「電話設定」、 「地域設定」、「接続テレビ設定」、「B-CASカードテスト」 「CS受信選択」の順に設定を行ってください。
- ●「チャンネル設定」については、94ページ、「リモコン設定」 については、100ページをご覧ください。
- ●「受信設定」および「設定項目リセット」については特別の 理由がない限り操作しないでください。



お買い上げありがとうございます。



お願い

● 本機は「設置設定」画面を消去しない限り、設置設定項目以外の操作ができません。設置調整後は「設置設定」 画面を消去してください。

「設置設定」画面では▲▼ボタンで「終了」を選び(※)ボタンを押せば、お礼のメッセージや「設置設定」 画面が消去できます。

(お知らせ)

● お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されているときは (寒) ボタン、 (電源) ボタン以外操作でき ません。

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明

電源

映像切換 チャンネル

音声切換

1 2

7

(*)

設定

5

8

0

 チャンネル 音量 人力切換

テレビ

3

6

9

の見開き

説明で操作するボタン

アンテナ設定

本機からアンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。

また、アンテナ入力レベルの確認も行えます。

- ●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。
- ●「初期設定」画面の表示方法は31ページまたは45ページをご覧ください。

画面表示

① アンテナ設定 を選び、 初期設定


―②押す



2



・アンテナ電源 の設定を 切り換える



| オン ... 本機とアンテナを直接接続する場合に設定してください。 | アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

オフ ... マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に 設定してください。

アンテナ調整をされる場合

- BSデジタル放送のみをご覧になる場合 次ページを参照してアンテナ調整を行ってください。
- 110度CSデジタル放送をご覧になる場合 下記手順 3 でアンテナ設定を終了し、34~45ページの設定を行い、設置設定 を終了したあと、33ページの「110度CSデジタル放送をご覧になる場合」 を参照してアンテナ調整を行ってください。
- **3** アンテナ設定 が終れば ^{戻る} ボタンを押す
 - 「初期設定」画面が表示されます。

(お知らせ)

- ●引き続き「電話設定」を行う場合は34ページをご覧ください。
- ●「設置設定」画面からの操作で「アンテナ設定」画面を出している場合は □ ボタンを押せば、「設置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「アンテナ設定」画面を出している場合は □ ボタンを押せば、「アンテナ設定」画面が消えます。

アンテナ入力レベルの確認と調整

「アンテナ設定」画面でアンテナ入力レベルの確認ができます。 アンテナ入力レベル表示を見ながらアンテナの仰角(上下の 向き)・方位角(左右の向き)の調整を行ってください。「ア ンテナ設定」画面を表示しているときは、本機前面のチャン ネル表示部に、アンテナの頭文字 #を先頭にした現在のアン テナ入力レベル値が表示されます。



BSデジタル放送で調整する場合、BSデジタル放送からの電波を受信すると、受信状況表示欄に「BS Digital 受信中」と表示されます。この状態でアンテナ入力レベル表示が最大になるようにアンテナを調整してください。

アンテナ入力レベル値



最大感知レベル表示	アンテナ入力レベルの最大値
最大感知レベル値	が表示されます。
アンテナ入力レベル表示	現在のアンテナ入力レベルが
アンテナ入力レベル値	表示されます。
受信状況表示	BS・110度CSデジタル放送 を受信すると「BS Digital 受 信中」や「SKY PerfecTV! 受 信中」などと表示されます。

- 110度CSデジタル放送をご覧になる場合
- 1. 設置設定の終了後、110度CSデジタル放送 のチャンネル (CS1-001チャンネルまたは CS2-100チャンネル)を選局する。

(選局方法:48、49ページ参照)

- 2. 便利機能ボタンを押し、便利機能メニューから ▲ ▼ボタンで「アンテナレベル」を選び、 決定ボタンを押す。
- 3. アンテナ入力レベルが最大となるようにアンテナを調整する。

設置設定からのアンテナ設定では、BSデジタル放送のアンテナ入力レベルが表示されます。

アンテナの近くで入力レベルの確認ができます。 (BSデジタル放送受信の場合)

次の手順でアンテナを調整すれば、アンテナ設置場所の近くで入力レベルの確認をしながらアンテナの向きが調整できます。

- 1.アンテナ電源の設定が正しいことを確認のう え、「アンテナ設定」画面を表示させたまま、 本機の電源コードを抜きます。
- 2.本機に接続している接続コードをすべてはず し、アンテナ設置場所に本機を移動させます。 (落下する恐れのない状態に置いてください。)
- 3.アンテナケーブルと電源コンセントを用意し、 本機とアンテナを接続したあと、本機の電源 を入れます。(本機前面のチャンネル表示部 にアンテナ入力レベルが表示されます。)
- 4.アンテナの向きを調整し、本機前面のBS表示が点灯する向きをさがし、さらにアンテナ 入力レベルが最大になる方向に微調整します。

お願い

- アンテナの仰角・方位角の調整方法はアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナの入力レベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってください。

(お知らせ

- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BS・110度CSデジタル放送以外の衛星電波を 受信しています。
- アンテナの最大入力レベルは受信チャンネル、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより 異なります。

電源

映像切換 チャンネル

5

8

 $\langle \vee \rangle$

3

6

9

音声切換

(1)(2)

(7)

黒色のボタンは、

この見開きペー


ジの説明で操作するボタンです

電話設定

BS・110度CSデジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者 参加番組への参加が行われるため、電話回線の接続(25ページ参照)をしたうえ、 必ず電話設定を行ってください。

- ●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。
- ●「初期設定」画面の表示方法は31ページまたは45ページをご覧ください。





回線設定

本機に接続された電話回線に合わせて、設定を行いま す。工場出荷時は「自動」に設定されています。

-① 回線設定 を選び、

②切り換える

自動…「電話テスト」を行えば、自動的に 電話回線の種別を検出し、設定し

プッシュ ... プッシュ回線を使用されている場合 に設定してください。

ダイヤル20 ... 20PPSのダイヤル回線を使用され ている場合に設定してください。


ダイヤル10 ... 10PPSのダイヤル回線を使用され ている場合に設定してください。

(お知らせ)

- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッ シュ回線ではない場合があります。相手先の電 話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と 受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ISDN回線でターミナルアダプタ のアナログポ ートに接続している場合は、「プッシュ」に設定 してください。
- ●「自動」に設定しても検出できない電話回線が あります。この場合、ご使用の電話機の設定を 確認して「プッシュ」、「ダイヤル20」、「ダイヤ ル10」に設定してください。

トーン検出の設定

トーン検出は本機が電話回線につながっているかを検 出する機能です。工場出荷時は「する」に設定されて います。



-① トーン検出 を選び、

電話設定は

次ページへ

続きます

②切り換える

.. 通常はこの設定でご使用ください。 する

しない ... 受話器を上げても無音で、「ツー」音 などが聞こえない内線電話の場合に 設定してください。

(お知らせ)

- ●「回線設定」を「自動」に設定していると、「ト ーン検出」は「しない」に設定できません。
- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などが使用中でも、本 機で送信操作をすると通信操作を行い、使用中 の電話機などにダイヤル音が混入し、通信障害 になります。



電話設定(つづき)

この見開きページは 前ページからの つづきです




内線設定

外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の場合のみ、 この設定が必要となります。

(例)0を設定する場合

1 内線設定 を選び、 2 押す



はい ... 入力した内線発信番号が登録されます。

2押す

いいえ…人力した内線発信番号が取り消され「電話設定」画面が表示されます。


(お知らせ)

- すでに登録している内線発信番号を取り消したい場合は**2**の手順で何も入力せずに(※)ボタンを押し、**3**の手順で◀▶ボタンで「はい」を選び、 ※記 ボタンを押してください。
- ^{戻る} ボタンで1つ前の画面に戻せます。

【発信者番号通知

電話回線を使用するときにお客様の電話番号を通知する/しないを設定することができます。

工場出荷時は「指定なし」に設定されています。



一① 発信者番号通知 を選び、

②切り換える


通知する ... 電話番号を通知する場合に設定します。 通知しない ... 電話番号を通知しない場合に設定します。 指定なし ... 通知設定しない場合に設定します。

(お知らせ)

●「通知しない」「指定なし」に設定してもデータ 放送によっては、通知する場合があります。

電話テスト

電話設定が正しいかテストを行います。 テストには1分程度の時間がかかる場合があります。



① 電話テスト を選び、

-②押す

● 電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、「電話テスト」の項目に テスト結果が表示されます。

OK …正常終了しました。

NG …不具合が発生しています。画面上の説 明に従って原因を取り除いてください。

テスト中...テスト中です。

- - ...テストをしていない状態です。

お願い

- 同じ回線に接続している電話機などが使用されていないことを確認してから行ってください。
- ●電話回線の種別がわからないときはご使用の電 話機の設定を確認してください。また、電話機 の設定を見てもわからないときはご加入のNTT 営業所にお問い合わせください。
- ●「トーン検出」を「しない」に設定している場合、自動的にダイヤル動作を行い電話回線の接続テストを行います。このテストで「NG」の場合は、画面上の説明に従ってください。また、25ページの接続についても確認してください。

2

電話設定 が終れば ^{戻る} ボタンを押す

●「初期設定」画面が表示されます。

(お知らせ)

- 引き続き「地域設定」を行う場合は次ページを ご覧ください。
- ●「設置設定」画面からの操作で「電話設定」画面を出している場合は ボタンを押せば、「設置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「電話設定」画 面を出している場合は ボタンを押せば「電 話設定」画面が消えます。
- 1 つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はできません。

次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがあります。

- 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び 出し音が鳴る この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を
- 使用せずに、市販されている自動転換器 (パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
- 電話機にノイズ (雑音)が入る この症状がでるときは、市販されている自動転換器 (一般用)または、電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があり ます

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

電源

音声切換

*

設定

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです


地域設定

地域設定を行えば、緊急警告放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を 受信することができます。

- ●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。
- ●「初期設定」画面の表示方法は31ページまたは45ページをご覧ください。







【地域設定取消し

● 各項目の設定を行ってください。

地域設定取消し

んでください。

選んでください。

「県域設定

お願い

お住まいの都道府県を設定します。

設定した「県域設定」と「郵便番号」を工場出荷状態 に戻します。

● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、「東京都島部」を選

南西諸島鹿児島県地域の方は、「鹿児島県島部」を

-① 県域設定 を選び、

②都道府県を切り換える

・1 地域設定取消し を選び、 ②押す

取り消すことができます。

①確認画面の はい またはいいえを選び、 ②押す




はい ...「県域設定」と「郵便番号」の設定値 を工場出荷状態に戻します。

|いいえ|...「地域設定」画面に戻ります。

郵便番号


お住まいの地域の郵便番号(7桁)を設定します。

① 郵便番号 を選び、 ②押す





● ボタンを押すごとに、最後の桁を1つずつ





はい入力した郵便番号が登録されます。 いいえ … 入力した郵便番号が取り消され 「地域設定」画面に戻ります。

地域設定 が終れば ー 戻る ボタンを押す

「初期設定」画面が表示されます。

(お知らせ)

- ●引き続き「接続テレビ設定」を行う場合は40ページをご覧ください。
- ●「設置設定」画面からの操作で「地域設定」画面を出している場合は、◯◯ ボタンを押せば「設置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「地域設定」画面を出している場合は、◯◯ ボタンを押せば「地域設定」画面が消えます。

接続テレビ設定

本機は接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能がありま す。ご使用のテレビに合わせて設定してください。

- ●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。

●「初期設定」画面の表示方法は31ページまたは45ページをご覧ください。

接続テレビ設定は 次ページへ 続きます




チャンネル 音量 入力切換 消音

テレビ

設定







S端子出力の設定

● 各項目の設定を行ってください。

D端子出力の設定 ----- →42ページ


(お知らせ)

- ●「設置設定」画面からの操作で「接続テレビ設定」画面を出している場合は、 ボタンを押せば「設置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「接続テレビ設定」画面を出している場合は、 ^{元の画} ボタンを押せば 「接続テレビ設定」画面が消えます。

「接続テレビの設定

本機は接続するテレビに合わせて映像の横縦比を切り 換える機能があります。

ご使用のテレビに合わせて設定してください。



ノーマル … 普通のテレビ(4:3)を接続して いる場合に設定してください。

│ワイド│...ワイドテレビ(16:9)を接続して いる場合に設定してください。


> ワイドテレビにD端子がなく、 別の入力端子で接続している場 合は、テレビ側も画面サイズ切 り換えで、送られてくる信号に 合わせて正常な映像の横縦比に なるモードを選んでください。

- 本機は画面モードの切り換え機能を備えています。 テレビ番組などソフトの映像比率と異なる場合は、 オリジナルの映像とは見え方が異なります。 この点にご留意のうえ、本機の画面モードおよび テレビ側の画面サイズをお選びください。
- 本機を営利目的、または公衆に視聴させることを 目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面 サイズの切り換え機能を利用して、画面の圧縮や 引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護 されている著作者の権利を侵害する恐れがありま すのでご注意願います。
- 普通のテレビ(4:3)を接続している場合に「接 続テレビ」の設定を「ワイド」にすると、映像に よっては変形して見えます。「ノーマル」に切り換 えれば、制作者の意図を尊重したオリジナルな映 像でご覧になれます。

S端子出力の設定

S1またはS2映像入力端子付きの機器に接続している 場合に設定してください。

S映像入力端子付きの機器に接続している場合、設定 は無効になります。



① S端子出力 を選び、

─② S1 、S2 を切り換える

S1 ... S1映像入力端子付きの機器に接続 している場合に設定してください。

S2 ... S2映像入力端子付きの機器に接続 している場合に設定してください。

この見開きページは 前ページからの つづきです




接続テレビ設定(つづき)

D端子出力の設定

コンポーネントビデオ出力端子を使用している場合に設定します。接続するテレビに合わせて正しく設定してください。

正しく設定できていない場合は、映像が映らないときや、映像が映っても接続されるテレビの持っている本来の性能(画質)にならない場合があります。 出力1/2の映像端子またはS1/S2映像端子を使用してお楽しみの場合、設定する必要はありません。





- ●「接続テレビ」の設定を「ノーマル」にしている場合、「D端子出力」は 「525i固定」と「D3」の切り換えができます。
- 「接続テレビ」の設定を「ワイド」にしている場合、「D端子出力」は「525i固定」「1125i固定」「D3」「D2」「D4」の切り換えができます。

本機のコンポーネントビデオ出力端子に接続する機器に合わせて設定してください。


本機の 設定値	D映像入力端子 付き機器の場合	コンポーネントビデオ入力(Y、P _B /C _B 、P _R /C _R)端子付き機器の場合
525i 固定	D1対応	525i(480i)の信号方式対応
1125i 固定	-	1125i(1080i)の信号方式対応
D3	D3対応	1125i(1080i) 525i(480i) 525p (480p)の各信号方式すべてに対応
D2	D2対応	525i(480i) 525p(480p)の各信号 方式すべてに対応
D4	D4対応	1125i(1080i),750p(720p) 525i(480i),525p(480p)の各信号 方式すべてに対応

(お知らせ)

● 本機のコンポーネントビデオ出力端子から出力される映像信号は、放送 局から送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。詳しく は10ページをご覧ください。 ステップ **2**




- ②押す
- 設定しない場合は、「設定しない」を選んでください。「初期設定」画面に戻ります。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」 を選ぶことはできません。



3 3






- ●「はい」を選ぶと、設定した映像信号を15秒間、表示します。本機のコンポーネントビデオ出力端子 をご使用になる場合は、15秒の間にテレビの入力切り換えを行い、正しく映るか確認してください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。







- 正しく映像が映れば「はい」を選んでください。設定が完了し、「初期設定」画面が表示されます。
- 本機のコンポーネントビデオ出力端子側にテレビの入力を切り換えたとき、設定が正しくないと映像が映らない場合があります。この場合は15秒間操作しないでください。「接続テレビ設定」画面に戻りますので、元の出力1/2の映像端子またはS1/S2映像端子側にテレビの入力を戻して、再度設定を行ってください。

お知らせ)

● 引き続き「B-CASカードテスト」を行う場合は44ページをご覧ください。

1125i 固定 に設定した場合は

- 「D端子出力」の設定を「1125i 固定」にした場合は、下記の点にご留意ください。
- 接続されているテレビによっては、画面モードが固定されるため、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。拡大画面をご覧になりたいときは付属の映像・音声コードで本機の出力端子とテレビのビデオ入力端子を接続したうえ、テレビをビデオ入力画面に切り換えてテレビの画面サイズ切り換えでご希望の拡大画面をお選びください。
- 接続されているテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合は、テレビ側で画面サイズを 調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。テレビの取扱説明書をご覧ください。

電源

の見開きペ

の説明で操作するボタンです

画面表示

3

6

9

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

音声切換

1

*

設定

B-CASカードテスト

B-CASカードの動作テストを行います。

本機にB-CASカードを挿入してからテストを行ってください。

- ●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。
- ●「初期設定」画面の表示方法は31ページまたは45ページをご覧ください。

① B-CASカードテスト を選び、

②押す

B-CASカードの動作テスト結果 が表示されます。



OK …正常に動作しています。

NG ...正常に動作していません。

B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、 使用できないB-CASカードが挿入されていない かなどを確認してください。(29ページ参照)

| テスト中| ... テスト中です。

. テストをしていない状態です。

お願い

● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒以上たってからB-CASカード テストを行ってください。

「お知らせ)

- 引き続き「CS受信選択」を行う場合は、次ページをご覧ください。
- ●「設置設定」画面からの操作で「初期設定」画面を出している場合は、♡□□□ ボタンを押せば「設置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「初期設定」画面を出している場合は、^{™の画} ボタンを押せば「初期設定」画面が消えます。


CS受信選択

本機は、工場出荷状態ではBSデジタル放送と110度CS デジタル放送を受信できる設定になっています。 BSデジタル放送だけをご覧になりたい場合は、下記の 手順で設定変更してください。

●「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。 (例) BSデジタル放送のみを受信する場合

①ページ2/2の CS受信選択 を選び、

-②押す



1) 無効 を選び、 ②押す



-① はい を選び、 ②押す



● 設定が終了し、「初期設定」画面が表示されます。

(お知らせ)

- BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を受信 する場合は「有効」に設定します。
- 110度CSデジタル放送の予約設定がある場合は、 「無効」に設定変更できません。
- ●「設置設定」画面からの操作で「CS受信選択」画 面を出している場合は、☆◎酾 ボタンを押せば「設 置設定」画面に戻せます。
- ●「機器ナビ」画面からの操作で「CS受信選択」画 面を出している場合は、 ボタンを押せば「CS 受信選択」画面が消えます。

「設置設定」画面を消去するには

はじめて電源をオンにしたときに表示される、お買い上 げいただいたお礼のメッセージや「設置設定」画面を消 去する場合は次の手順で操作してください。「設置設定」 画面を表示させてからの手順で説明しています。




●「設置設定」画面が消えます。


(お知らせ)

● 上記操作をすることにより、以後電源をオンにして も、お礼のメッセージや「設置設定」画面は表示 されなくなり、番組を視聴するための操作が可能 になります。


初めて電源をオンにしたときに表示される「設置設定」 画面をすでに消去している場合は以下の手順に従って 「初期設定」画面を表示させてください。



●「機器ナビ」画面が表示されます。







●「初期設定」画面が表示されます。

番組を楽しむためには

1 テレビの電源を入れる




2 テレビ側の入力を切り



テレビのコンポートネント(色差)ビデオ入力2に 本機を接続している場合、テレビの画面を「ビデオ2」 に切り換えます。






4 番組を選ぶ

(例)プリセット選局

BSデジタル放送と110度CSデジタル放 送を受信している場合は放送切換を行って 視聴したい放送に切り換えてください。

- 視聴したい放送に切り換える

● つづけて押すと次のように放送が切り換わります。





110度CSデジタル放送受信時は「CS」 と表示されます。



1 2 3 **4 (5) (6)** 789

0

-選局したいチャンネルがプリセット された番号を押す

工場出荷時のプリセットチャンネル

	BS	CS1	CS2		BS	CS1	CS2
1	101	001	100	6	161	900	160
2	102	999	110	7	171	700	170
3	103	963	123	8	181	-	182
4	141	011	128	9	191	090	194
5	151	055	250	0	200	-	190


CS2では、135チャンネルもプリセットされて います。79ページのお好み選局の2ページ目から 選局できます。 (2002年1月現在)

その他の番組やチャンネルの選び方につい ては49~51ページ、78~83ページをご 覧ください。

5 番組を楽しむ

●無料の番組や契約済みの番組(追加料金のかから ないもの)を選んだとき

......そのまま楽しむことができます。



CSデジタル放送を 楽しむぞ!!

●ペイ・パー・ビューなどの有料番組ゃ 追加料金が必要な番組を選んだとき購入の画面が表示されます。

番組の購入については52ページを ご覧ください。

| 300円 | 1000円 | 購入しない | 視聴購入 | 録画購入 |

● **予約**しておきたい番組を選んだとき (現在時刻以降の番組)

.....予約の画面が表示されます。 予約の方法については55ページを ご覧ください。

予約設定 3

● 予約の内容を変更したい番組を選んだとき (現在時刻以降の予約済み番組)

.....予約変更の画面が表示されます。 予約の変更については67ページの 『「予約変更」画面について』を ご覧ください。

予約変更

● 視聴制限の対象になる番組を選んだとき

ください。

.....暗証番号の入力画面が表示されます。 暗証番号を入力しないと、この番組 は視聴できません。 視聴制限の解除方法は69ページ、 視聴制限の設定は96ページをご覧

(お知らせ)

● 無料チャンネルの番組は視聴できますが、有料チャンネルの番組は契約されていないと視聴できません。 ペイ・パー・ビューとは……ご覧になった番組の分だけ料金を支払うシステムです。

番組やチャンネルの基本的な選びかた

放送切換(110度CSデジタル放送受信時)

45ページのCS受信選択を「有効」で、BSデジタル放送と110度CS デジタル放送を受信している場合に放送切換が行えます。 BSデジタル放送のみ受信の場合は、使用しません。

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送のプラットワンとスカイパーフェクTV!2 の放送を切り換えることができます。

放送切換

ボタンを押す

押すごとに右記のように 放送が切り換わります。 

と表示されます。

放送を切り換えたあとは、49~51ページ、78~83ページの方法でチャンネルや番組を選んでください。


番号入力選局

チャンネル番号入力ボタンで放送を切り換えて、チャンネル番号を入力すれば、選局することができます。


(例)BSデジタル放送の103チャンネルを選局

チャンネル 番号入力 ボタンを押

> ● CS受信選択を「有効」にしている場合、つづけ て押すと、放送が切り換わります。







プリセット選局

本機では、放送ごとにあらかじめ $1 \sim 9$ 、0 ボタンにチャンネルを設定(プリセット)しています。直接、 $1 \sim 9$ 、0 ボタンを押せば、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。

(例)BSデジタル放送の103チャンネルを選局



工場出荷時のプリセットチャンネル

BS---

	BS	CS1	CS2		BS	CS1	CS2
1	101	001	100	6	161	900	160
2	102	999	110	7	171	700	170
3	103	963	123	8	181	-	182
4	141	011	128	9	191	090	194
5	151	055	250	0	200	-	190

● プリセットされているチャンネルの 変更ができます。(78、94ページ) CS2では、135チャンネルもプリセットされています。79ページのお好み選局の2ページ目から選局できます。 (2002年1月現在)

アップダウン選局

チャンネル リモコンのチャンネル ボタンを押すと同一放送ごとにチャンネルを順送りに選局することができます。



●「システム設定」画面の選局対象の設定で順送りできるチャンネルを変えることができます。 選局対象の設定については90ページをご覧ください。

放送を切り換えたときや番号入力選局、プリセット選局、アップダウン選局を行うと選んだチャンネルで現在放送 中の番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(69ページ参照)



画面表示

3

6

消音

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

テレビ

音声切換

1

*

設定

電源

番組表、番組予約から番組を選ぶ

番組表を見る

番組表では、新聞などのテレビ欄と同じように、どの番組がどのチャンネルで、ど の時間帯に放送されているのかなどが簡単に確認できます。番組表は最大で8日間 まで表示でき、選局や番組内容の確認もできます。

☆ ボタンを押す


● 番組表ボタンを押すごとに番組表を表示させたり消したりできます。

番組表では、3つのチャンネルで5時間分の番組が表示できます。

-① ご希望のチャンネルに切り換え

②時間帯を切り換える

黄色表示のときは▲▼◀▶ボタンで表示送りができます。(右端や左下にもあります。)




「番組表と番組予約のお知らせ)

- 番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短 い番組が存在します。赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- 数字ボタンを押せば、プリセットされているチャンネルが中央に表示されま す。また、チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンでチャンネル番号 を入力すれば、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定し たチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが 中央に表示されます。
- ボタンを押せば、「お好み入力」画面が表示されます。79ページのお好み 選局を参考にチャンネルを選べば、選んだチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、番組表と番組予約に表示されるチャンネルが異 なります。(90ページ参照)
- ●「選局対象」の設定により、番組表と番組予約に表示されるチャンネルが異な りますが、この設定を一時的に変更することができます。サービス切換ボタン を押せば、「選局対象」の設定を切り換えることができます。ただし、「番組表」 画面、「番組予約」画面をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。

番組予約を見る

番組予約では、番組表と同様な1チャンネル分の番組表が 表示されます。また、番組予約では予約の設定が行えます。

ボタンを押す




① 番組予約 を選び、


-②押す



番組予約では、1つのチャンネルで5時間分の番組が表 示できます。




②時間帯を切り換える



- ^{番組内容} ボタンでカーソル上の番組の詳細情報が表示 できます。(71ページ参照)
- 放送局から番組の情報が送られてこない場合は番 組名などが表示されない場合もあります。

番組表からは、選局や番組内容を見ることができます。 番組予約からは、選局や予約することができます。 「番組表」画面や「番組予約」画面が表示された状態で、



選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- ●現在時刻以降の番組を選んだとき 番組表からは番組内容(71ページ参照) 番組予約からは予約設定(54ページ参照)
- ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき (69ページ参照)

「番組表」画面、「番組予約」画面を表示させている状態で、 赤色ボタン、青色ボタンを押せば、簡単に見たい日付の 番組を選択することができます。(7日先まで選択できま す。)

- │ 赤色ボタン…翌日の番組を表示します。
- | 青色ボタン…前日の番組を表示します。



〔お知らせ〕

- 青色ボタンで前日に戻せますが、現在の時間より前 に戻すことはできません。
- できます。「番組表」画面、「番組予約」画面を表示さ せている状態で ボタンを押してください。 便利 機能メニューが表示されますので、各日付表示の最 後にある数字を直接数字ボタンで選べば、選んだ日 付の番組が表示できます。

機能 マークは、 ボタン が使用できる画面です。 (17ページ参照)

電源

画面表示

 $\overline{\langle}$

3

6

9

音声切換

1

(*)

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

テレビ

消音

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

元の画面

設定

累計金額

BS・110度CSデジタル放送には無料と有料のものがあります。無料チャンネル と契約済みチャンネルについては選局するだけで視聴できます。

またペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいとき には、表示画面上での購入操作が必要です。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

ペイ・パー・ビューの番組を視聴や録画したいときには、選局をすると表示される 有料番組購入画面で購入操作が必要です。

ペイ・パー・ビューの番組を選ぶ

● 番組によってはプレビュー(選 局した有料番組を購入前にわず かな時間視聴できるサービスの こと)が表示されます。

● プレビュー中のときは(決定)を押 すと購入画面が表示されます。





①「購入する」、「視聴購入」、「録画購入」、「購入しない」の 項目を選ぶ

②押す



|購入する||...番組を購入したことになり視聴できます。 ただし、コピーガー ドがかかっている番組は録画機器で録画できません。

|購入しない|...番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。

追加料金を支払えば、視聴できる場合や録画機器で録画できる場合に次の 項目が表示されます。

| 祝 聴 購 入| …番組を購入したことになり、視聴できますが、コピーガード がかかっているため録画機器では録画できません。

|録 画 購 入|...番組を購入したことになり、視聴できます。録画機器で録画 されるときに選択してください。

コピーガードについて

BS・110度CSデジタル放 送の中にはビデオデッキな どで録画できないようにコ ピーガードをかけている番 組があります。

コピーガードがかかってい る番組を正常に録画するこ とはできません。

コピーガードを解除できな い番組の場合は 録画購入 の 選択項目が表示されません。

お知らせ)

- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示 されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切り換えたり、再度購入した番組 のチャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点 で購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、暗証番号の入力を要求する画面が 表示されます。視聴制限の解除の方法は69ページをご覧ください。
- 購入した番組を録画される場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。

購入記録を確認する

お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができま す。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット(0円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた項 目はうすい文字で表示されます。



① 購入記録 を選び、

-②押す



(例)

番組ナビ

項目選択

決定戻る

□元の画面



番組表

多期

チャンネル一覧

プログラム予約

(3)[

● 黄色表示の△▽マークがあれば、画面上に表示しきれない項目が あります。▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。

ボタンを押す(確認終了)

●「購入記録」画面が消えます。

お願い

● 累計金額をリセットしたいときには、 ボタンを押しリセット確認画面を表示させてください。 リセット確認 画面では**◀▶ボタンで「はい」を選び、(※)ボタンを押せば累計金額を**0円に戻すことができます。0円に戻し た時点から新しく購入される分より累計金額として加算されていきます。

(購入した有料番組の履歴は消すことができません。)

お知らせ)

● 表示されている金額は途中で改定される場合もあり参考金額です。

予約機能について

本機の予約機能には、番組を選んで予約する機能と日時を指定して予約する機能があります。ビデオデッキなどで番 組を録画する場合に予約機能を使えば録画機器への予約設定が簡単にできます。録画機器の機能や注意事項について は、録画機器の取扱説明書をよくお読みのうえ予約設定を行ってください。




番組を選んで予約

番組を選んで、予約できます。

「番組予約」画面や「ジャンル検索結果一覧」画面 から、番組を選んで予約を設定します。

番組を選んだあと、下記の「録画予約」または 「視聴予約」を行います。



日時を指定して、予約できます。 「プログラム予約」画面から、予約を設定します。

チャンネル、日時を設定したあと、下記の「録画予約」 または「視聴予約」を行います。



2

Irシステムを使った録画予約


録画機器へリモコン信号を送信するIrシステムを使った録画 予約です。Irシステムを使用した録画予約には2種類あります。

連動予約 /56

/57 | _{~-9} タイマー予約 ...



ビデオデッキなどで録画したい場合に録画予約を設定します。 $\sqrt{55}$ $\stackrel{>}{_{\sim}}$ \sim $\sqrt{60}$ $\stackrel{>}{_{\sim}}$ $\stackrel{>}{_{\sim}}$




i.LINK接続による録画予約

i.LINK接続した当社製D-VHSビデオデッキにi.LINKケーブル

を通して設定する録画予約です。





Irシステムとi.LINKが使用できない録画機器で


本機の録画予約のみ設定します。録画機器は録画機器側で録 画予約の設定が必要です。

/59|्र-∮



視聴予約

他のチャンネルを見ていても、見たい番組の始まる時間になっ たら、自動的にチャンネルを切り換えてほしい場合に視聴予約 を設定します。



番組を選んで予約する

さて、 次回の予約 をしておこう かね

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンで

(例)番組予約から予約する場合 ボタンを押す 0 ① 番組予約 を選び、 ②押す

予約してください。



画面表示

映像切換 チャンネル

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

(+)

テレビ

4

7

*

3

6

9



-① 予約方式 を選び、

番組を選んで簡単に予約を設定することができます。

番組予約、ジャンル検索結果一覧表から現在時刻以降に放送開始の番組を選んで

- ② 録画 、視聴 を切り換える



56ページへ 連動予約 Irシステムを使う。 タイマー予約 57ページへ

i.LINKを使う。 58ページへ

61ページへ

Irシステムとi.LINKが 使用できない録画機器。 59ページへ

視聴

録画

機能 マークは、 ボタン

が使用できる画面です。 (17ページ参照)

(お知らせ)

- ●「予約設定」画面に表示される金額は、購入金額です。無料の場合は表示され
- 視聴制限の対象になる番組を選んだときには暗証番号の入力が必要となります。 視聴制限の解除の方法は69ページをご覧ください。

か

た

録画予約(Irシステムによる連動予約 🚱)

連動予約とは、予約した時刻になると、本機と接続し た録画機器へ電源「入」、「録画開始」の信号を送信し、 終了時刻になると「録画停止」、電源「切」の信号を 送信して番組を録画する方式のことです。

● 番組の時間が変更になっても追従して録画でき ます。

● 複数のメーカーの録画機器に使用できます。 (98ページ参照)

Irシステムで予約するための準備

●lrシステム等の接続、設置 ●lrシステムの設定






26ページ

98ページ


予約する番組を選び、予約方式を録画に 設定する

●選択、設定方法は55ページをご覧ください。



-①録画機器 を選び、

② ビデオ(連動) (DVDレコーダー(連動)) に切り換える




●「信号設定」、「その他の設定」も行えます。 (62、63ページ参照)



-① |予約する | を選び、

-② 押す



● 予約を中止したいときは「予約しない」を 選んでください。

予約したあとは

- ① 録画機器側の準備をする。
 - ●本機を接続した外部入力に切り換える。
 - ●録画モードを設定する。(標準・3倍・5倍)
 - ●電源を「切」にする。

② 予約した時刻になるとリモコン信号を送信します。



Irシステムケーブル

② 番組の終了時刻になるとリモコン信号を送信します。



録画停止」 電源「切」 のリモコン信号 を送信します。

Irシステムケーブル

〔お知らせ〕

- ●「時間変更追従」の設定は「する」にしてください。 番組の開始時間が変更になっても最大3時間まで追 従できます。また、録画機器の録画設定も自動的に 変更されます。
- 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定 動作時間がないため、予約が設定できない場合があ ります。Irシステムを使用したDVDレコーダーの場 合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了 してください。ビデオデッキの場合は、予約が実行 される15秒前には予約設定を終了してください。
- ●録画機器にロック機能がある場合は、解除しておい てください。また、予約録画の待機状態にはしない でください。
- ●「プログラム予約」については64ページをご覧くだ さい。

録画予約(Irシステムによるタイマー予約 🚱

タイマー予約とは、本機で番組を予約した時点ですぐに、 本機と接続した録画機器にタイマー予約の信号を送信す る方式です。予約実行時には、録画機器は設定した外部 入力、録画モードで自動的に録画を行います。

- 予約の実行前に録画機器側の入力切り換えや 録画モードを設定する必要がありません。
- ●1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付 録画機器のみに使用できます。(98ページ参照)

Irシステムで予約するための準備

●lrシステム等の接続、設置 ●lrシステムの設定




リモコン種別 設定変更

26ページ

98ページ

予約する番組を選び、予約方式を一録画に 設定する


●選択、設定方法は55ページをご覧ください。



-①録画機器を選び、

②ビデオ(タイマー) (DVDレコーダー(タイマー))


に設定する



- ①録画モードを選び、

- ②切り換える





標準、3倍、5倍、標3


DVDレコーダーの場合 XP SP LP EP FR

●「信号設定」、「その他の設定」も行えます。 (62、63ページ参照)





-① 予約する を選び、

-② 押す




● 予約を中止したいときは「予約しない」を 選んでください。





予約した時点ですぐにタイマー予約信号を送信します。



録画日、開始時刻、終了 時刻、録画モード、外部 入力のタイマー予約信号 を送信し、予約録画の待 機状態になります。

Irシステムケーブル

予約後は予約録画の待機状態のままにしてください。

〔お知らせ〕

- 録画予約したあとは、録画機器側で予約が設定され ているか確認してください。
- タイマー予約では、録画機器への予約変更ができな いため、「時間変更追従」の設定はできません。
- 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定動作 時間がないため、予約が設定できない場合があります。
- 深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わって も放送される番組は、タイマー予約を行っても録画 機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができな かったり、予約が無効になる場合があります。
- タイマー予約は、Irシステム設定の「メーカー」の 設定を「松下」にし、「リモコン種別」の設定を 「ビデオ1~3」「DVDレコーダ1~3」に設定した ときのみ設定できます。(98ページ参照)
- ●「ビデオ(タイマー)」で「5倍」に対応していな い録画機器の場合は「標準」で録画されます。
- ●「プログラム予約」については64ページをご覧ください。

録画予約 (i.LINK接続による録画予約) 🐼

当社製D-VHSビデオデッキをi、LINK接続すれば簡単に 予約録画が行えます。

i.LINKで予約するための準備

●i.LINKケーブル等の接続 ●i.LINK接続設定の確認




27ページ

88ページ


予約する番組を選び、予約方式を録画に 設定する

●選択、設定方法は55ページをご覧ください。




①録画機器 を選び、

D-VHS に設定する




- ●「D-VHS 」の末尾の 印は、「i.LINK接続設定」 で表示される番号です。
- ●デジタルで録画する場合は、「録画モード」を 「自動」のままにしておいてください。
- ●「信号設定」、「その他の設定」も行えます。 (62、63ページ参照)



① 予約する を選び、

②押す



- ●予約を中止したいときは「予約しない」を 選んでください。
- ●予約後は予約録画の待機状態のままにして ください。

お知らせ

- ●「D-VHS 」の末尾の 印は、「i.LINK接続設定」 で表示される番号です。
- D-VHS時の「録画モード」について


自動......デジタルハイビジョン放送を録画時は 「HS」で記録し、デジタル標準テレビ放送は「STD」 で記録します。ただし、デジタル標準テレビ放送の場 合でも、放送局側の設定情報により「HS」で記録され る場合もあります。また、D-VHS側の録画モードが 正しく設定されていることを確認してください。正し く設定されていないと録画できない場合があります。 標準、3倍…VHSテープを使ってアナログ録画を するときに設定します。(D-VHSテープやS-VHSテ ープでは正しく録画できません。)

5倍使用しません。設定をすると正しく録 画できません。

- i.LINK接続によるアナログ録画をするときは、S映像 (または映像)と音声ケーブルも必ず接続してください。
- HM-DR10000はデジタルハイビジョン放送を録画 できません。
- アナログ録画時に接続する映像 (S映像)・音声の入 力端子は、HM-DR10000は前面入力端子、HM-DH20000、HM-DH30000、HM-DH35000は 後面のL-1入力端子です。
- デジタルコピーガードによってi.LINKでのデータ出 力がされない番組の場合、アナログ録画の設定になっ ていないと録画できません。
- 番組の始まる直前に予約を設定しようとすると設定 動作時間がないため、予約が設定できない場合があ ります。
- ●「録画機器」の項目の「D-VHS」は「i.LINK接続設 定」で「使用する」に設定していなければ表示され ません。(88ページ参照)
- ●「時間変更追従」の設定は「する」に設定してくだ さい。番組の開始時間が変更になっても最大3時間ま で追従できます。また、録画機器の録画設定も自動 的に変更されます。
- ●「プログラム予約」については、64ページをご覧ください。


録画予約(その他)

Irシステムやi.LINKが使用できない録画機器の場合、本機 の予約設定と録画機器側の予約設定を行う必要がありま




予約する番組を選び、予約方式を録画に 設定する

●選択、設定方法は55ページをご覧ください。




- ●「信号設定」、「その他の設定」も行えます。 (62、63ページ参照)
- ●「録画機器」の設定は「--」のままで使用で きます。



-① 予約する を選び、


②押す



●予約を中止したいときは「予約しない」を 選んでください。

予約したあとは

録画機器側で本機と接続した外部入力や予約設定 時間を設定してください。



(お知らせ)

●「プログラム予約」については64ページをご覧く ださい。

録画予約したあとは

次の点にご留意ください。

- 66ページの「予約一覧」画面で正しく予約が設定できているか確認してください。
- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。
- ●予約が始まる5秒前にチャンネルを選局します。異なるチャンネルで時間が連続する番組を予約する場合、先に予約した番組は終了時間5秒前に録画が終了します。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「する」 にすれば、最大3時間まで時間変更に対応できます。
- また「時間変更追従」の設定は、事前に、システム設定の「録画・視聴設定」で設定することができます。「録画・視聴設定」画面の表示のさせかたは20ページをご覧ください。
- ●録画予約したあとの録画機器の機能や注意事項については、録画機器の取扱説明書をよく お読みください。

(予約番組が始まる前は)

本機は自動的に電源をオンにし、予約番組への切り換え動作を行います。

(予約した番組が始まると)

本機前面の予約実行中表示が点灯し、本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。ただし、データ放送の番組の場合、データ放送で使用するボタンは操作できます。

予約実行中表示



予約した番組が始まると、予約実行中表示が 点灯します。


視聴予約

視聴予約を設定すれば、他のチャンネルを視聴中のとき、予約した番組が始まる時間になる とチャンネルを切り換えます。

予約する番組を選び、予約方式を 視聴 に設定する


●選択、設定方法は55ページをご覧ください。

2



-① 予約するを選び、

-②押す



●「信号設定」、「その他の設定」も行えます。(62、63ページ参照)

お知らせ)

●「プログラム予約」については、64ページをご覧ください。

視聴予約したあとは

次の点にご留意ください。

- ●66ページの「予約一覧」画面で正しく予約が設定できているか確認してください。
- ●予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオンにしておいてください。 電源をオフにしていると予約が無効になります。

(予約した番組が始まると)

本機前面の予約実行中表示が点灯します。

(予約実行中は)

通常操作はできますが、操作すると予約が中断される場合があります。

予約実行中表示



予約した番組が始まると、予約実行中表示が 点灯します。

信号設定、その他の設定について

信号設定

予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。また、追加購入が 必要な信号の選択もできます。

「予約設定」画面から「信号設定」を選び、 (決定)ボタンを押す

-① 項目を選び、

-②設定を変更する

|マルチビュー|...番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。

映像 ………映像が複数ある場合に映像を設定します。

音声音声が複数ある場合に音声を設定します。

一重音声 …二重音声の場合に「自動」、「主」、「副」、「主+副」を設定します。「自動」に設定すると 予約方式が「視聴」の場合、予約時に設定されている二重音声の設定になり、「録画」の 場合、「主+副」の設定になります。

追加購入2 追加購入3

「データ」……データが複数ある場合にデータを設定します。「 - - 」に設定すると、予約実行時に、デー タ放送の指示にしたがいデータ放送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「 - - 」 以外を選択してください。

(追加購入選択について)

番組の中に購入が必要な信号がある場合、▲▼ボタンで「追加購入選択」を選び、(注) ボタンを押すと 表示される「追加購入選択」画面で信号を購入設定できます。



-①購入したい信号 を選び、

-(2) 押す

- 購入選択した信号には 購入 アイコンが表示されます。
- 購入を取消したいときは、再度 (寒) ボタンを押してください。
- 購入選択を終る場合は ボタンを押してください。
- ^{戻る} ボタンを押す(設定終了)
 - 前の画面に戻ります。


(お知らせ)

- i.LINK接続を使用してデジタル録画する場合は、録画する信号の優先順位の設定になります。信号によっては、 自動的に複数の信号を録画する場合もあります。
- ●「プログラム予約」から「信号設定」画面を表示させた場合、「二重音声」の項目のみ表示されます。

その他の設定


信号設定などの他にも設定できる内容があります。

「予約設定」画面から「その他の設定」を選び、 (決定) ボタンを押す



-①項目を選び、

②設定を変更する



イベントリレー予約 …予約した番組と同様な番組が引き続き別のチャンネルで行われる場合に続けて 予約を実行したいときは「オン」に設定します。ただし、1つ前の「予約設定」 画面で「時間変更追従」を「しない」に設定しているとイベントリレー予約は 無効になります。

開始時刻修正予約を実行する時間が番組の開始時刻の1分前まで修正できます。

マルチビュー録画 ...予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同時に録画したいときは 「オン」に設定します。i.LINK接続の機器にデジタル録画予約する場合に設定で きます。

> また、「マルチビュー録画」の設定は、事前に、システム設定の「録画・視聴 設定」で設定することができます。「録画・視聴設定」画面の表示のさせかた は20ページをご覧ください。

^{戻る} ボタンを押す(設定終了)

● 前の画面に戻ります。

(お知らせ)


●「プログラム予約」から「その他の設定」画面を表示させた場合、「マルチビュー録画」の項目のみ表示さ れます。

日時を指定して予約する(プログラム予約)

本機は番組ごとに予約する機能の他に、日時を指定して予約できるプログラム予約機能があります。また、毎週放送される連続ドラマなど曜日を指定して毎週予約を実行することもできます。

(例)103チャンネルの1月1日12:00~14:00に予約設定する場合

1 1 1 1 ボタンを押す





● 暗証番号が未登録の場合、暗証番号の登録画面が表示されます。

チャンネルを選ぶ

- 視聴年齢制限を設定している場合、暗証番号の入力画面が表示されます。
- 暗証番号を入力せずに、数秒経過すると暗証番号登録画面または暗証番号入力画面が消えます。この場合に続けてプログラム予約を設定すると予約実行時に視聴制限のある番組は視聴、録画ができなくなります。
- ●暗証番号については96ページをご覧ください。


 ① 予約チャンネル を選び、


 ② 予約したい




103チャンネルの場合

● 減減 ボタンを押せば、 1 ~ 0 ボタンでチャンネルを選ぶこともできます。(ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)






1月1日(月)の場合 **▼**▶ボタンを押していくと、下記のように設定が切り換わります。



(お知らせ)

●「曜日/日」の設定は赤ボタンと青ボタンで「日付指定」「毎日」、「毎週(日)」 の設定値へ移動できます。




一② 予約を開始する 時間を選ぶ



12:00の場合

- 決定 ボタンを押せば、 1 ~ 0 ボタンで開始時刻を設定することもできます。
- (ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)








14:00の場合

● 深定 ボタンを押せば、 1 ~ 0 ボタンで終了時刻を設定することもできます。

(ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。)









55ページの手順 **3** へ

お知らせ)

● 番組を選んで予約を設定したい場合は、▲▼ ボタンで「番組予約へ」を選び、 減 ボタンを押してください。 55ページの手順 **2** の「番組予約」画面が表示されます。

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

 $\overline{\langle}$

3

6

消音

音声切換

1

*

設定

2

5

8

0

テレビ

予約の確認、変更、取消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、変更、取り消しができます。 また、予約が実行された番組も確認できます。

■ ボタンを押す

0

① 予約一覧 を選び、

②押す

番組表 (A) In CH プログラム予約 項目選択 即级 チャンネル一覧 決定」戻る □元の画面 ジャンル検索 インフォメーション **日** 6:00

3

6

9

1 2

4 5

8

0


チャンネル 音量 入力切換

テレビ

(7)

前選局

-覧内に黄色表示の△▽マークがあれば、 表示送りをして、予約番組の確認をする



● 予約の変更、取消しをしたいとき ▲▼ボタンで予約を選び、

(決定) ボタンを押す

「予約変更・取消し確認」画面が 表示されます。 次ページへ

● 実行済みの予約の履歴を消したいとき ▲▼ボタンで予約を選び、

(決定) ボタンを押す

「履歴削除確認」画面が表示され ます。 次ページへ

ボタンを押す(確認終了) ●「予約一覧」画面が消えます。

(お知らせ)

- 8件を超える予約内容は、▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。

●「予約一覧」画面でグレー表示されている内容は、実行済の予約履歴です。

予約の変更、取消しをしたいとき

◀▶ボタンで項目を選び、^(決定)ボタンを押す。



- 予約を変更したい場合は、「変更」を選んでください。 「予約変更」画面(右記参照)または「プログラム予 約」画面(64ページ参照)が表示されます。
- 予約を取消したい場合は、「取消し」を選んでください。
- 「戻る」を選べば、「予約一覧」画面に戻ります。

(実行済みの予約の履歴を消したいとき

◀▶ボタンで項目を選び、^{洙定}ボタンを押す。



- 予約の履歴を消したいときは「はい」を選んでください。
- 「いいえ」を選べば、「予約一覧」画面に戻ります。

「予約変更」画面について

すでに予約した番組を選んだ場合、予約の設定内容を変 更できる「予約変更」画面が表示されます。

変更したい項目を選び、 設定を変更する



① 修正する または、 修正しないを選び、 -②押す



元の画面に戻ります。

修正する を選ぶと

● すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変 更された状態で予約します。ただし、本機からはIrシ ステムを使用したタイマー予約で、録画機器に設定し た予約の変更はできません。録画機器側で変更操作を してください。

修正しない を選ぶと

予約の修正を行わずに前の画面に戻ります。

お願い

● 予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更 しないでください。

予約が正しく実行されない場合があります。

(お知らせ)

● 予約を取消したい場合は、「予約一覧」画面で予約の 取消しができます。(© 66ページ)

機能マークは、一がボタン が使用できる画面です。 (17ページ参照)

黒色のボタンは、

ジの説明で操作するボタンです

予約の留意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されれば自動 的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画を されていなくても料金が請求されます。
- ●「アンテナ設定」画面と「受信設定」画面を表示中に 予約が始まると予約が無効になります。

予約を中止したい場合

(まだ予約が実行されていない場合は)

●「予約一覧」画面から予約を削除できます。 (66ページ参照)

ただし、タイマー予約の場合は、録画機器側の予約も削除する必要があります。また、i.LINK接続した機器から予約した場合は、予約を設定した機器で削除してください。

(予約が実行されている場合は)

- ●「録画」で予約の場合は、本機前面の電源ボタンで電源オフにすれば予約が中止されます。
- ●「視聴」で予約の場合は、電源オフやチャンネルを切り換えると予約が中止されます。
- 予約を中止した場合、タイマー予約やi.LINK接続した機器からの予約のときは録画機器側の予約は中止できません。録画機器側で操作してください。

予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

予約の優先順位

●放送開始時間の早い番組を優先

部分:録画しません

ペイ・パー・ビュー番組

ペイ・パー・ビュー以外の番組

ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ ビュー以外の番組同士の場合はチャンネル番号の 小さい番組を優先します。

〔お知らせ〕

- 録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった 場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があ ります。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。
- 予約が重なった場合、開始時間の遅い番組の予約 は、先の予約の終了後、途中から予約を実行します。

予約時のメッセージについて

予約できません。

契約されていないチャンネルの番組を予約操作した場合、番組の予約はできません。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

予約がいっぱい(最大24個)の場合、さらに番組を予約したいときは「予約一覧」画面で予約を削除してから、もう一度予約してください。(66ページ参照)

予約が完了しました。 予約が重複しています。 予約が実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約したときは、予約の優先順位により、予約が実行されない場合があります。

重なった予約を削除したい場合は「予約一覧」画面で予 約を削除してください。(66ページ参照)


視聴制限を解除したいとき

[′] 視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制約(視聴可能年齢/一番組限度額)の対象になる場合には、「暗証番号入力」画面が表示されます。

リモコンの **1** ~ **9**、**0** ボタンで4桁の暗証番号を入力すれば、視聴制限が一時解除できます。視聴制限を一時解除すると、本機の電源をオフにするまで解除状態が続きます。ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除しても必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。





● ボタンを押すごとに最後の桁を取り消すことができます。


<u>お願</u>い

● 暗証番号を間違えると再度「暗証番号入力」画面が表示されます。暗証番号を確認のうえ入力してください。

便利機能ボタンで視聴制限を一時解除したいとき

便利機能ボタンで、あらかじめ視聴制限を一時解除させることができます。視聴制限一時解除は本機の電源をオフするまで解除状態が続きます。ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、視聴制限を解除しても必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。


2



① 視聴制限一時解除を選び、一②押す

視聴制限一時解除 データ放送表示オフ 信号切換 アンテナレベル





- 4桁の暗証番号を入力することにより視聴制限が一時解除されます。

電源

黒色のボタンは、

の説明で操作するボタンです

画面表示

3

6

音声切換

[1][2]

*

設定

5

(8)

0

チャンネル 音量 入力切換


消音

テレビ

本機では、画面表示ボタンや番組内容ボタンで簡単に番組の内容を確認できます。


視聴中の番組情報を見る

(ボタンを押す



● 現在選局中の番組名、放送時間、その番組に関するアイコンや未読メール表 示、現在時刻などが表示されます。

約7秒後



- チャンネルロゴ、チャンネル番号、現在時刻が表示されます。

(お知らせ)

● 現在時刻は、衛星電波で送られてくる情報から表示しています。 本機で時刻設定をする必要はありません。


番組の詳細情報を見る

番組内容ボタンを押す

「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号の入力が必要です。(69ペー ジ参照)暗証番号入力後は、再度 一 ボタンを押してください。

番組視聴中、「裏番組」画面表示中に ぶタンを押した場合


「番組表」画面、「番組予約」画面、「ジャンル検索結果」画面表 示中に (新知内容) ボタンを押した場合





- 黄色表示の△▽マークがあれば、画面上に表示しきれない情報があります。▲▼ボタンで表示送りを して確認してください。

(更利機能)ボタンを押す





- 選んだ項目の番組内容が表示されます。
- 便利機能メニューの各項目の最後にある数字を直接 1 ~ 3 ボタンで入力しても、 選んだ項目の番組内容が表示されます。

戻る ボタンを押す

● 前の画面に戻ります。

〔お知らせ〕


● 再度、^{番組内容} ボタンを押しても前の画面に戻せます。


機能マークは、一がボタン が使用できる画面です。 (17ページ参照)

映像、音声信号を切り換えて楽しむ

番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。 切り換え可能な信号の内容は番組により異なります。また切り換えた信号が有料な 場合もあります。

(映像信号を切り換える場合










- 番組に複数の映像があれば、切り換えができます。
- マルチビュー放送の場合は主番組、副番組の切り換えができます。副番組は 最大で2つあります。

また、主番組、副番組に複数の映像がある場合も映像の切り換えができます。 (例)主番組に2つの映像、副番組に1つの映像がある場合





音声信号を切り換える場合





- 番組に複数の音声があれば、切り換えができます。
- 切り換えた音声が二重音声の場合は下図のように切り換わります。 (例)音声1が二重音声の場合





いろいろな信号を切り換えて楽しむ

映像信号、音声信号の他、データ放送やマルチビュー放送、字幕の信号を切り換えて楽しむことができます。 切り換えが可能な信号の内容は番組により異なります。また切り換えた信号が有料な場合もあります。

● 画面に「番組ナビ」画面などのメニュー画面を表示していない状態で ボタンを押す

・① 信号切換 を選び、 ②押す

視聴制限一時解除 データ放送表示オフ 信号切換 アンテナレベル

① 項目を選び、 ②切り換える

信号切換	マルチビュー 主番組		
	映像	映像 1	
信号 項目	音声	 日本語	
選択「選択	二重音声	主+副	
	データ	データ1	
戻る □ 元の画面	字幕	オフオン	
FF 16:00	字幕言語	日本語英語	

. 番組に複数の映像が存在する場合、別の映像に切り換えることができます。 . 番組に複数の音声が存在する場合、別の音声に切り換えることができます。 二重音声 ╗…「主」/「副」/「主+副」の切り換えができます。 二重音声の情報がない場合は、切り換えても無効です。 データ ... 番組に複数のデータが存在する場合、別のデータに切り換えることができます。

. 字幕を表示したい場合は「オン」に切り換えます。字幕のない番組では、 切り換えても無効です。 | 字幕言語 | ... 字幕の言語 (「日本語」/「英語」) を切り換えできます。

切り換えた言語の情報がない場合は、切り換えても無効です。 ● 切り換えた信号が有料サービスの場合は、「追加購入」

画面が表示されます。画面の説明に従って、操作して



^{戻る} ボタンを押す(切換終了) 「信号切換」画面が消えます。

ください。

(お知らせ)

- ●「二重音声」と「字幕」「字幕言語」はチャンネルを変えても最後に設定した状態を保持します。
- ●「字幕」と「字幕言語」の設定を切り換えると「システム設定」の「字幕」と「字幕言語」の設定も 切り換わります。(91ページ参照)

二重音声について

二重音声には2種類あります。

電源

映像切換 チャンネル

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

3

6

音声切換

(*)

画面表示

- ●二ヵ国語放送 主音声(日本語)と副音声 (外国語)を選んで聞ける 情報(主音声で外国語、 副音声で日本語が送信さ れる場合もあります。)
- 音声多重放送 主音声とは別の音声(副音 声)を選んで聞ける情報

メール、ボードを確認する

本機は、BS・110度CSデジタル放送からのメールと110度CSデジタル放送のボードを見ることができます。

メールを見る

メールとはBS・110度CSデジタル放送の受信者および加入者に送られるメッセージです。

未読メールがあるときには、本機前面のメッセージ表示が表示されます。メールの 内容には電話回線の通信異常や、予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報などもありますので、本機前面にメッセージ表示が表示されているときは、 下記の手順で届いたメールの内容を必ず確認してください。



電源

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジ

の説明で操作するボタン

元の画面

設定



画面表示

映像切換 チャンネル

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換


テレビ


3

6

9

■ ボタンを押す





2

2 押す




3

①確認したいメール項目を選び、





―②押す






既読メール表示







●他のメールを読みたいときは ^{戻る} ボタンを押し、 手順 3 から操作してください。

電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した 通信で異常があった 場合に右のメールが 届きます。



- 通信異常のメールが届いた場合は、電話回線の接続 (25ページ参照) 電話設定(34ページ参照)を確 認のうえ、正しく接続や設定を行ってください。電 話回線の接続や設定に問題がない場合は、PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約をしている放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。
- 減ボタンを押せば「電話発信記録」画面が表示されます。(77ページ参照)

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合 に右のメールが届き ます。



● (無定)ボタンを押せば「予約一覧」画面が表示されます。(66ページ参照)

ダウンロードの通知

ダウンロードの予約 やダウンロードの実 行結果のメールが届 きます。ダウンロー ドについては102ペ ージをご覧ください。



〔お知らせ〕


- B-CASカードが挿入されていないとメールを受信 することができません。B-CASカードは本機に異 常が発生しない限り抜かないでください。
- BS・110度CSデジタル放送局からのメールは合計で24通(各放送では最大13通)までしか保存できません。24通を超えると古いメールから自動的に削除されます。

ただし、ご愛用者登録のお願いのメールは、削除 されません。

ボードを見る(110度CSデジタル 放送受信時のみ表示

ボードとは110度CSデジタル放送の受信者に対して送られるお知らせです。掲示板のようなもので、定期的に確認するようにしてください。

1 ① ボタンを押す




──① インフォメーション を選び、 ──②押す

2 ① CS1ボード または CS2ボード を選び、 ②押す


- CS1ボード …プラットワン
- CS2ボード …スカイパーフェク TV!2



3 ①確認したいボード項目を選び、 ②押す



内容を確認する



●他のボードを読みたいときは [№] ボタンを押し、 手順 3 から操作してください。

5 ボタンを押す(確認終了)

●「ボード」画面が消えます。

画面表示

映像切換 チャンネル

2

5

(8)

0

チャンネル 音量 入力切換

テレビ

消音

音声切換

1

7

(*)

設定

 \bigvee

3

6

9

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

(1)

データ放送を楽しむ

データ放送の番組では、画面に表示される説明に従い操作することでご希望の情報 を引き出すことができます。

データ放送の番組には次のものがあります。

- テレビ放送やラジオ放送と一緒にデータ放送が行われるもの
- 番組自体がデータ放送のもの(選局するとデータ放送画面が表示されます)
- 番組の途中からデータ放送が始まるもの
- 番組が始まった後から追加購入するもの(信号切換で購入操作を行う必要があ ります。)

データ放送の確認のしかた

下記いずれかのアイコンが表示されて (例) いるときはデータ放送の番組です。











● 番組の途中でデータ放送が始まる場合は、次のような画面が表示されます。



操作のしかた


データ放送を楽しむには、 です ボタンを押してデータ放 送画面を表示させてください。ただし、選局すれば自 動的にデータ放送画面になる番組もあります。

データ放送の番組によって画面に専用の選択画面や数 字入力画面が表示されます。画面の指示に従って操作 してください。

基本的な操作のしかた

_{データ} ボタンを押す

● データ放送画面が表示されます。



お願い

● 本機のボタン機能はデータ放送の番組で使用すると きのみ機能が変わる場合があります。その場合の操 作は、画面に表示される説明に従ってください。

〔お知らせ〕

- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。
- データ放送の番組では、本機に接続された電話回線 を使って通信を行う場合もあるため、通信中は一 (電源)ボタン、テレビ操作用ボタン以外は本機の 操作ができなくなる場合があります。
- データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ 回線に接続の電話機などは使用できません。
- ボタンを押せば、チャンネルを選局した最初 の状態に戻せます。
- 選局すると自動的にデータ放送が始まる番組のデー タ放送を消すことができます。 ^{便利機能} ボタンを押し、
- ▲▼ボタンで「データ放送表示オフ」を選んで、
- (注) ボタンを押してください。再度、データ放送 を表示したい場合は、データ ボタンを押してください。

電話発信記録

本機からセンターへ発信した最も新しい内容の送信結果 を確認することができます。電話発信記録では、購入記 録の発信とデータ放送の番組から発信した記録が確認で きます。また、番組の購入記録が送信できる場合には、 発信もできます。

ヘ ボタンを押す



① インフォメーション を選び、

②押す



① 電話発信記録 を選び、 ②押す





- 購入記録が送信できる場合は(決定)ボタンを押せ ば、発信できます。
- i.LINK接続機器から本機を通じて電話発信を行 ったとき、区分表示にILINK のアイコンが表示さ れます。

ボタンを押す(確認終了)

●「電話発信記録」画面が消えます。



番組やチャンネルのいろいろな選びかた

お好み選局

あらかじめチャンネルが選定されているプリセット(49ページ参照)以外によく 視聴するチャンネルをお好み設定しておけば、簡単に選局できます。 また、プリセットのチャンネルの変更もできます。

【 お好み設定1(視聴中のチャンネルから設定)


(例)現在、視聴中のチャンネルをページ2/3のお好み番号②に設定する場合

ボタンを3秒以上押す

●「お好み選局」画面が表示された後、3秒後に 「お好み設定」画面に切り換わります。

		/ カーソル	ル
お好み設定 BS			700
ページ1/3	ページ/2/3	ペーシ	73/3
1101 2102 3103	1 2 3		3
4141 5151 6161	4 5 6	4 5	6
7171 8 181 9 191	7 8 9	7 8	9
0200	0	0	
△♥√ 選択	謎 登録	□ 1 秒押し肖	小除

2



①カーソルをページ2/3の お好み番号②へ移動させ、

②押す

	お好み設定 BS			700
	ページ1/3	ページ2 /	/3 ペ・	ージ3/3
	1101 2102 3103	1 2	3 1	2 3
	4141 5151 6161	4 5	6 4	5 6
	7171 8181 9191	7 8	9 7	8 9
便利	0200	0		0
機能		択 寒 登録	₹ □ 1 秒押し	 」削除

● 設定が終了すると「お好み設定」画面が消えます。

(お知らせ)

- お好み設定は、放送(BS、CS1、CS2)ごとに30チャンネルまで行えます。
- ●「お好み設定」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み設定」 画面が消えます。
- 臨時放送などお好み設定できないチャンネルもあります。

゙ お好み設定2 (チャンネル一覧から設定)

「チャンネル一覧」画面から選んだチャンネルをお好み 設定できます。

■ 「チャンネル一覧」画面を表示させる (80ページ参照)

1 チャンネルを選び、

②押す



3 (xz)

① 設定したいお好み番号へ カーソルを移動させ、

-②押す

お好み設定 BS		700
ページ1/3	ページ2/3	ページ3/3
1101 2102 3103	1 2 3	
4141 5151 6161	4 5 6	4 5 6
7171 8181 9191	7 8 9	7 8 9
0200	0	0
△♥﴿》選抜	R 鍵 登録	□ 1 秒押し 削除

● 設定できると「チャンネル一覧」画面に戻ります。 他のチャンネルを設定する場合は、手順2から操 作してください。

プロ画面 設定が終われば、 押す

●「チャンネル一覧」画面が消えます。

お好み選局

(例)ページ2/3のお好み番号②に設定した700チャンネルを選局する場合

2回押して、2ページ目の 「お好み選局」画面を表示 させる

2 ① お好み番号②へ カーソルを移動させ、 ② 押す



● 700チャンネルが選局されます。

お知らせ

- ●「お好み選局」画面が表示されているときは、数字 ボタンでお好み番号を入力しても選局できます。
- ●「番組表」画面、「番組予約」画面では、選んだチャンネルの番組一覧を表示できます。(50ページ参照)
- ●「チャンネル一覧」画面では、選んだチャンネルの お好み設定ができます。(左記参照)
- ●「お好み選局」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み選局」画面が消えます。

機能 マークは、 ボタンが使用できる画面です。 (17ページ参照)

電源

音声切換

[1][2]

*

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

3

6

9

画面表示

2 DE TOTAL DE LA CONTRACTION D

-① チャンネル一覧 を選び、

―②押す

番組ナビ 番組表 番組予約 番組予約 東番組 ブログラム予約 アナンネルー覧 テカー覧 フィンフォメーション

2

 $\overline{\langle}$

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

テレビ

 ∇

3

6

9

音声切換

[1]

*


設定

決定

① チャンネルを選び、

―②押す

選局対象表示



選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(69ページ参照)

お知らせ

- 選局対象の設定により、表示される内容が変わります。(90ページ) 表示内容を一時的に変えたい場合は、サービス切換ボタンを押せば、「選局 対象」の設定を切り換えることができます。ただし「チャンネル一覧」画面 をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。
- [™] ボタンを押せば、「チャンネル一覧」画面を消すことができます。

視聴している番組の画面上へ、現在放送されている各 チャンネルの番組名(裏番組)を表示させて、選ぶこ とができます。

■ ^{裏番組} ボタンを押す

●「裏番組」画面が表示されます。
18ページに記載の「番組ナビ」画面からの操作で「裏番組」画面を表示させること、もできます。

前選局

現在選局しているチャンネルと前回選んでいたチャンネルを切り換えることができます。

* ボタンを押す

- 前回選んでいたチャンネルに戻ります。
- 再度、★ ボタンを押すと元のチャンネルに 戻ります。

1 視聴したい番組を選び、②押す



選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(69ページ 参照)

(お知らせ)

に戻ります。

- ▼ ボタンを押すごとに「裏番組」画面を表示させたり、消したりできます。
- ボタンで番組の詳細情報が表示できます。
 (71ページ参照)

● 選局対象の設定により、表示される内容が変わり


ます。(90ページ参照) 表示内容を一時的に変えたい場合は、 ボタンを押し、 ◀▶ボタンで「表示内容」の項目を切り 換えて ※ ボタンを押してください。 ただし「裏番組」画面をいったん消すと元の選局対象の設定


〔お知らせ〕

- 約3秒間以上視聴していないと、本機は選んでいた チャンネルとして記憶しません。
- 視聴制限の対象になるチャンネルを選んだときは暗証番号の入力が必要です。(69ページ参照)
- 前に選局していた番組が有料の場合、すでに購入済みであれば購入しなくても視聴できます。ただし、購入していなかった場合は購入操作が必要となります。有料番組の購入については52ページをご覧ください。

サービス切換

テレビ、ラジオ、データのサービスを切り換えることが できます。





ジの説明で操作するボタンです

選局対象表示

検索してから番組を選ぶ

好きなジャンルの番組を検索して表示させ、選局や予約ができます。

1 番組ナビ ボタンを押す

0 ① ジャンル検索 を選び、 ②押す



1 2

4

7

*

サービス切換

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

3

6

9

バラエティ-やドラマの

番組だって

ジャンル別に 選べて楽ね!!

黒色のボタンは、

この見開きペー


ジの説明で操作するボタンです。

①項目を 選び、 ②押す



「スポーツ」「教養・情報」「映画」「その他」を選んだ場合は、さらにジ ャンル分けされたサブジャンル項目が表示されます。

▲▼ボタンで項目を選び、(決定) ボタンを押してください。



● サブジャンル項目をすべて検索したい場合は、「すべて」を選んで (決定) ボタンを押してください。

① 番組を選び、 ②押す



「ジャンル検索結果一覧」画面

選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(52ページ参照)
- ●現在時刻以降の番組を選んだとき(55ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき(69ページ参照)

さらに検索対象を絞り込むことができます

ザービス 「ジャンル検索結果一覧」画面で ボタンを押せば、選局対象(お好み、テレビ、ラジオ、データ、す べて)ごとに再検索できます。


(例)音楽番組の検索結果で多くのラジオ番組の中から テレビ番組だけを絞り込む場合

> サー-ヒス ^{切換} ボタンを押し、選局対象表示を「テレビ」 に切り換える



「ジャンル検索結果一覧」画面

- 検索途中でも、表示されている番組があれば▲▼ボタンで番組を選び、(※)ボタンを押せば、選局や予 約ができます。
- 検索が終了すれば、検索状況が「100%検索完了」と表示されます。検索項目によっては、検索に時間が かかる場合があります。
- ^{番組内容} ボタンでカーソル位置の番組詳細情報が表示できます。71ページをご覧ください。



こだわり設定

i.LINK EDNT

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器に 対して、操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェース IEEE1394の呼称です。IEEE1394は米 国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。


現在、100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbpsの転送速度があり、転送速度はi.LINK端子の周辺にそれぞれ S 100、 S200、S400と表示されます。本機では最大200 Mbpsの転送が可能なため、S200と表示されています。(13 ページ参照)

また、i.LINKは直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行 えるので、順序を気にせず機器を接続していくことができます。

ケーブル1本で簡単に接続でき、高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパ ソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


i.LINKの接続方法

●i,LINK対応機器の接続はi,LINKケーブルでデイジー・チェイン型(数珠つなぎ)で接続します。最大17台まで接 続することができます。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が 接続されていても、機器とデータのやりとりや操作ができます。

●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。 ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続することができます。



本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。

本機で操作できるi.LINK対応機器は

本機では、当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキ(HM-DR1を除く)の基本的な操作のみができます。本機を使用 して当社製D-VHSビデオデッキ(HM-DR1を除く)でデジタル録画したBS・110度CSデジタル放送を再生し、本 機で視聴することができます。

i.LINK接続上のお願い

- ●本機は最大転送速度が200 Mbpsのため、S200対応以上の4ピンi.LINKケーブル(別売品)をご使用ください。
- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKケーブルを外したり、接続したり、電 源のオン/オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合や録画、再生に失敗する場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。(27ページ参照)
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器 の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切り換え できます。(93ページ参照)
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

i.LINK対応機器を操作する

本機ではi.LINKに対応した当社製D-VHSビデオデッキ(HM-DR1を除く)の基本 的な操作が本機のリモコンで操作できます。27ページに記載のi.LINKの接続を行 い、88ページ記載のi.LINK接続設定を確認のうえ、次の操作を行ってください。

操作パネルの表示のさせかた

本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作パネルを表示させます。表示された 操作パネルで▲▼◀▶ボタンと(減)ボタンで操作できます。

機器操作パネルボタンで表示させる場合

画面表示

 $\langle \vee \rangle$

3

6

9

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

音声切換

1

4

7


*

設定

電源

ボタンを押し、操作したいi.LINK対応機器の画面に切り換える

● 2台のD-VHSビデオデッキを接続してい る場合は右記のように切り換わります。



D-VHS2

̄ ̄ボタンで接続しているi.LINK機器の画面に切り換えることができます。

● 2台のD-VHSビデオデッキを接続して いる場合は右記のように切り換わりま

(例) BS·110度CS → D-VHS1 → D-VHS2 デジタル放送

機器ナビボタンで操作画面を表示させる場合

BS・110度CSデジタル放送画面のときに下記の操作で表示させることができます。

ボタンを押す





● i.LINK対応機器の映像 に切り換わると本機前 面のチャンネル表示部 は、「 - - 」と表示さ れます。

お知らせ



● 機器の操作パネルが表示されます。(86ページ参照)

● i.LINK接続設定されていないと、i.LINK端子に 接続されていても「機器操作」画面には何も表 示されません。(88ページ参照)



D-VHSビデオデッキを操作する

85ページに記載している方法で操作パネルを表示させてください。操作パネルで操作できるのは、当社製D-VHSビ デオデッキ2台です。(HM-DR1を除く)



() ボタンで、操作したい機能にカーソルを移動させ、() (決定) ボタンを押してください。

(例)「D-VHS操作パネル」画面の場合

操作している機器の電源の オン/オフを切り換えます。 オンの場合、赤い色が表示 されます。

操作している機器の「i.LINK接続 設定」で設定された番号表示

機能名表示

カーソルで選択している

(録画できません。) 操作している機器の状態表示 再生時間表示

■ ……カセット挿入済み表示

D録画テープの種類表示

D:D-VHSテープ

S:S-VHSテープ

□ ……カセットの誤消去防止用の

表示なし: VHSテープ

「つめ」が折れている表示





各操作パネルからBS・110度CSデジタル放送を録画するには

- ①BS・110度CSデジタル放送画面にする
- ②操作パネルを表示させる
 - 機器操作パネルボタンで操作パネルを表示させます。 (85ページ参照)
- ③録画する
 - (録画)を選んで、(減)ボタンを押せば、録画が開始されます。

お願い

● 大切な番組を録画する場合は、予約設定で録画予約をしてください。操作パネルから録画を行うと、操作した 画面が録画される場合があります。予約設定については、54ページをご覧ください。

(お知らせ)

- ●選択した機能を実行すると次の操作が簡単に行えるように自動的にカーソルを移動させる場合があります。
- 録画中は「録画設定」画面を表示できません。
- 予約中のi.LINK対応機器の操作パネルは表示できません。
- 1台のi.LINK対応機器が録画中の場合、もう1台のi.LINK対応機器の操作パネルは表示できません。
- ●操作する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- ●操作中は、本機の機能(チャンネル一覧など)が一部使用できなくなります。

録画設定

録画するときの録画時間などの設定を行います。



-① 録画終了時間、録画モード、 マルチビュー録画を選び、

-②設定を切り換える



録画終了時間

|番組終了まで|番組を録画します。

[15分]、[30分]、[60分]、[90分]、[120分]、[180分]…15分、30分、60分、90分、120分、180分間の録画をします。

録画モード

「自動」デジタルハイビジョン放送を録画時は「HS」で記録し、デジタル標準テレビ放送は

「STD」で記録をします。ただし、デジタル標準テレビ放送の場合でも、放送局側の設 定情報により「HS」で記録される場合もあります。(HM-DR10000では「HS」モー

ドでの録画に対応していません。)

「標準」、「3倍」、「5倍 │ ...VHSテープにアナログ録画するときに設定します。設定した録画モードの機能がない 場合は、録画機器に設定されている録画モードで録画されます。(HM-DR10000、 HM-DH20000、HM-DH30000、HM-DH35000では5倍モードの録画はできま せん。D-VHSテープやS-VHSテープでは正しく録画できません。)


マルチビュー録画(デジタル録画時のみに有効)

オン ……マルチビュー放送の番組の場合に、副番組も同時に録画します。

オフ ……..マルチビュー放送の番組の場合に、主番組のみ録画します。

(HM-DR10000ではマルチビュー録画に対応していません。)

操作画面の消しかた



● 操作画面が消えます。

BS・110度CSデジタル放送を見る

入力がi.LINK対応機器になっている場合

ボタンを押して、BS・110度CSデジタル放送 に切り換える

映像切換 チャンネル

2

5

(8)

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

音声切換

(*)

設定

3

6

9

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

機器ナビ

i.LINK対応機器の確認と設定

本機でi.LINK対応機器の操作や予約録画を行うには、「i.LINK接続設定」で「使用」 を「する」に設定されている必要があります。本機で設定できるi.LINK対応機器は D-VHSビデオデッキ2台です。(HM-DR1を除く)

ボタンを押す

0 ①機器接続設定を選び、 -②押す

機器ナビ 機器操作 TO DE 項目選択 システム設定 決定」戻る □元の画面 **日** 16:00

-① i.LINK接続設定 を選び、

-②押す

機器接続設定 項目選択 決定 戻る □元の画面 **日** 6:00

接続しているi.LINK機器を確認する

する	i.LINK接続設定		機器名	メーカー名	機種名	接続状態	使用
		Δ	D-VHS1		****	オン	する
			D-VHS2		****	オン	する
	144 88 /88 177						
	機器選択						
	決定・戻る						
(/Eil \	□元の画面 □元の画面 12/24(日)16:00						
(例)	12/24(日)16.00	_					

機器名 …i.LINK接続されている機器の名称を表示。 D-VHS+番号(接続した順番)...D-VHSビデオデッキ その他の機器は「その他」と表示されます。

|メーカー名|...i.LINK接続されている機器のメーカー名を表示。 本機で認識できない場合は「不明」で表示されます。

機種名 ...i.LINK接続されている機器の機種名を表示。 本機で認識できない場合は「不明」で表示されます。

接続状態 …「オン」……電源オンの状態で接続されている。

「オフ」……i.LINKで制御できる電源オフの状態で接続されている。 「未接続」...i.LINKで制御できない電源オフの状態で接続されている。

または、一度接続されたが現在は接続されていない状態。 「予約」……予約録画の待機状態または予約録画中の状態で接続 されている。

「不明」……制御できない機器。または、「使用」を「しない」に 設定している機器。

使用 …「する」……本機で制御する設定。

「しない」...本機で制御しない設定。

「不可」……本機で制御できない機器。

● 黄色表示の△▽マークがあれば、▲▼ボタンで表示送りをして確認できます。

i.LINK接続設定を変更する場合

①設定変更する機器を 選び、

②押す

①変更項目を 選び、 ②押す



使用する ... 本機で「使用する」に設定します。「使用しない」 に設定されている場合にのみ表示されます。

使用しない … 本機で「使用しない」に設定します。「使用する」 に設定されている場合にのみ表示されます。

削除する ... この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除でき ます。接続状態が「未接続」の場合にのみ表示さ れます。

ボタンを押す

●「i.LINK接続設定」画面が消えます。

お知らせ)

● すでに2台のD-VHSビデオデッキが設定されている場合、3台目は「使用する」に設定できません。すでに設定 されているどちらかの機器を「使用しない」に設定すれば、3台目を「使用する」に設定できます。

使いかたに合わせて設定

選局対象の設定

チャンネル 〈〉〉 ボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示させる チャンネルを指定する設定ができます。

① システム設定 を 選び、 ②押す

The Designation of the Control of th 機器操作 機器接続設定 項目選択 決定戻る □元の画面

電源

3

6

消音

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換


テレビ

音声切換

(*)

設定

の説明で操作するボタンです



①ページ1/3の 選局対象を選び、

② 対象項目を 切り換える



お好み

.お好み設定されているチャンネルのみ選局したり、表示 させることができます。

テレビ

. テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ順送り選局 したり表示させることができます。

ラジオ

. ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選局したり 表示させることができます。

データ

データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させ ることができます。

すべて

. 現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局し たり表示させることができます。

ボタンを押す(設定終了)

「システム設定」画面が消えます。

(お知らせ)

- 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合はチャンネル △▽ ボタンで切り換えできません。
- ●「お好み設定」については78ページをご覧ください。
- 工場出荷時は「すべて」に設定されています。

字幕、文字スーパーの設定

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表示設定ができます。

ボタンを押す

0





①ページ2/3の 項目を選び、 ②設定を切り換える

> ●「システム設定」のページを送るには、▲▼ボタンで カーソルを移動させていけば、ページの切り換えができます。



字幕

オン … 字幕を表示します。

オフ | ... 字幕を表示しません。ただし、強制的に表示する字幕の場合は、この設定は無効になります。

字幕言語

日本語 … 日本語の字幕を表示します。

英語 ... 英語の字幕を表示します。

文字スーパー

オン …文字スーパーを表示します。

オフ | ... 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示する文字スーパーの場合は、この設定は無効 になります。

文字スーパー言語

|日本語|...日本語の文字スーパーを表示します。

英語 ... 英語の文字スーパーを表示します。

文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中の画面上に文字で表示します。

「システム設定」画面が消えます。

〔お知らせ〕

- 設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。
- ●「字幕」と「字幕言語」の設定は、「信号切換」画面でも切り換えることができます。(73ページ参照)
- 工場出荷時は、「字幕」「文字スーパー」は「オフ」に設定されています。また、「字幕言語」「文字スーパー言 語」は「日本語」に設定されています。

映像切換 チャンネル

2

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

テレビ

 ∇

音声切換

[1]

7

(*)

設定

3

6

9

消音

画面表示

黒色のボタンは、

この見開きペー

の説明で操作するボタンです

機器ナビ


デジタル音声出力の設定

本機のデジタル音声出力(光)端子は、音声AACの音声データを出力することが できます。音声AAC対応のオーディオ機器に接続すれば、サラウンド・ステレオ の番組では、迫力ある音声をお楽しみいただけます。

ボタンを押す

2 ① システム設定 を 選び、 ②押す





①ページ1/3の デジタル音声出力 を選び、 ②項目を切り換える



│PCM│...音声AACに対応していないオーディオ機器を接続の場合に 設定します。

「AAC」…音声AACに対応しているオーディオ機器を接続の場合に 設定します。

自動 |... サラウンド・ステレオの番組の場合にのみ自動的に「AAC」 に切り換わります。

ボタンを押す(設定終了) 「システム設定」画面が消えます。

お願い

●「AAC」に設定した場合、字幕放送やデータ放送の効果音が本機のデジタル 音声出力(光)端子から出力されません。この場合は、「PCM」に設定してく ださい。または、出力1、2、コンポーネントビデオ出力の音声端子をご使 用ください。

(お知らせ)

● 工場出荷時は「PCM」に設定されています。

i.LINK待機の設定

本機では電源オフ時の設定として、i.LINKの接続機器からの制御を受け付ける「機能待機」の設定が選べます。 i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなる「しない」に設定してください。

ボタンを押す

0 ① システム設定 を選び、 -②押す





- ①ページ1/3の i.LINK待機 を選び、

② する 、しない を切り換える

する「…電源オフ時「機能待機」状態にする。

電源オフにすると電源表示ランプが橙色に点灯し映像・音 声などの信号出力を停止しますがi.LINK接続された機器か らの制御の受け付けやデータの中継ができます。

しない ... 電源オフ時、「機能待機」状態にしない。

電源オフ時の消費電力を少なくします。電源オフにすると、 電源表示ランプが赤色に点灯し映像・音声などの信号出力 を停止します。またi.LINK接続された機器からの制御の受 け付けやデータの中継はできません。

(データ処理のため、電源表示ランプが赤く点灯するまでに 時間がかかることがあります。)

◯◯ ボタンを押す(設定終了)


「システム設定」画面が消えます。



お願い

● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「i.LINK待機」の設定を「しない」にして電 源オフにすると、本機を中継して接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなります。この 場合は本機のi.LINK待機の設定を「する」にすれば、データのやりとりができます。また、電源オン時にのみ i.LINK対応機器を使用する場合は、「しない」に設定してご使用ください。





映像切換 チャンネル

音声切換

[1][2]

7

前選局

*

元の画面

設定

5

(8)

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

 $\overline{\langle}$

3

6

9

黒色のボタンは、

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

機器ナビ

リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルを自分の好きなチャンネルに設定できます。また、お好み選局や「選局対象」を「お好み」に設定したときのみ選局や表示ができる11~30までのチャンネル設定もできます。

チャンネル設定

1 1 (機器ナビ ボタンを押す

2 (決定)

一① システム設定 を選び、

―②押す

機器ナビ 機器操作 機器接続設定 東日選択 システム設定 フェースの画面 日 16:00


2



「システム設定」のページを送るには、▲▼ボタンでカーソルを移動させていけば、ページの切り換えができます。




3




①ページ2 / 2の 「チャンネル設定[」]を選び、

-②押す

「初期設定」のページを送るには、▲▼ボタンでカーソルを移動させていけば、ページの切り換えができます。



4





◆ 45ページの「CS受信選択」を「無効」に設定している場合は、「CS1」「CS2」を選ぶことはできません。

(例) がタンに102チャンネルを設定する場合

1 (決定)

① 設定したいリモコンの数字 ボタン番号(**5**)を選び、

② カーソルをチャンネル番号欄 に移動させる

● **0** ~ **9** ボタンを押してもリモコンの数字ボタン 番号を選ぶことができます。



リモコンの数字ボタン番号欄 チャンネル番号欄



①設定したいチャンネル番号 (102)を選ぶ



● 続けて設定したい場合は、▼ボタンを押し、リモコンの数字ボタン番号欄に移動させ、① からの手順で行ってください。

(お知らせ)

- チャンネル番号を選ぶには、▲▼ボタンで選択する他に、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- リモコンの数字ボタン番号欄の10は、リモコンの 0 ボタンの設定になります。
- リモコンの数字ボタン番号欄の11~30は、「選局対象」を「お好み」に設定したときのみ順送り選局や表示ができます。(90ページ参照)
- **ト** ☆ ボタンを押す(設定終了)
 - ●「初期設定」画面に戻ります。
 - ぶタンを押しても設定終了することができます。この場合は「チャンネル設定」画面が消えます。

(お知らせ)

● お好み選局については78ページをご覧ください。

暗証番号の登録と視聴制限の設定

本機では、お客様の意志により番組に対して視聴制限をかけることができます。 視聴制限を有効にするには、暗証番号の登録が必要です。

視聴制限の設定をすると、番組が視聴年齢制限の対象になるときは番組名が 「●●●」表示され、暗証番号の入力をしない限り番組を視聴したり、詳細情報も 見ることができません。

視聴制限(視聴可能年齢/一番組限度額)の設定および暗証番号の登録・変更・取 消しができます。

電源

 $\overline{\langle}$

3

6

9

音声切換

(1) **(2**)

5

8

(0)

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

設定

ボタンを押す ●「機器ナビ」画面が表示されます。

-① │システム設定 │ を選び、

-②押す



①ページ3/3の |視聴制限設定|を選び、

②押す



●「システム設定」のページを送るには、 ▲▼ボタンでカーソルを移動させてい けば、ページの切り換えができます。




(7) (8) (9)

0

暗証番号を登録する

- 画面の説明に従って4桁の暗証番号を登録し てください。
- 暗証番号をすでに登録している場合は、「暗 証番号入力」画面が表示されます。4桁の暗 証番号を入力してください。



ボタンを押すごとに最後の桁を取り 消すことができます。



● 次ページの各項目の 設定を行ってください。

暗証番号取消し ----->

´ ̄ ̄ ボタンを押す

「視聴制限設定」画面が消えます。


お願い

● 暗証番号を入力しても画面上では***と表示されます。暗証番号は登録 または変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。

【視聴可能年齢の設定

番組によっては視聴できる対象年齢を制限しているも のがあります。本機で視聴可能年齢を設定すると、設 定年齢より高い視聴年齢制限の番組は、各一覧表など で番組名が「●●●」表示されます。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定さ れています。



-① 視聴可能年齢 を選び、

②年齢を設定する


(お知らせ)

- ●「4才」から「19才」までの1才単位の設定と 「無制限」の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると番組の対象年齢に関係 なく番組が視聴できます。
- ●「視聴可能年齢」で設定した年齢より、視聴年 齢制限の高い番組を視聴したいときには、視聴 制限が一時解除されていない限り、暗証番号の 入力が必要となります。

一番組限度額の設定

一番組限度額とは、有料番組や有料信号を購入する際 に、料金が設定している一番組限度額より高額であれ ば、暗証番号を入力しない限り視聴(購入)できない ようにする機能です。

工場出荷時は「無制限」(制限がない状態)に設定さ れています。



-① |一番組限度額| を選び、

② 金額を設定する

(お知らせ)

- ●「100円」、「500円」、「1000円」、「1500円」 「2000円」、「2500円」、「3000円」、「無制限」 の設定ができます。
- ●「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係 なく番組を購入することができます。
- ●「一番組限度額」で設定した金額より高額の番 組を視聴したいときには、暗証番号の入力が必 要となります。

暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新 しい暗証番号を入力してください。

① 暗証番号変更 を選び、

-②押す

●「暗証番号変更」画面が表示されます。

1 2 3 4 5 6

暗証番号を変更する

789

暗証番号を変更します。暗証番号を入力してください。 0



- 画面の説明に従って、変更操作をしてください。
- 暗証番号の登録が終われば、「暗証番号変更」 画面が消え、「視聴制限設定」画面に戻ります。


お願い

● 暗証番号は変更された時点で忘れないように、 メモをしておいてください。

(お知らせ)

● 暗証番号を入力しても画面上では****と表示 されます。

暗証番号を取り消せば、再度暗証番号を登録するまで 視聴制限の設定が無効になります。



① 暗証番号取消し を選び、

②押す

- 暗証番号取消しの確認画面が表示されます。画面 の説明に従って暗証番号を削除してください。
- 暗証番号の取り消しが終われば、「システム設定」 画面が表示されます。

お知らせ

● もう一度、視聴制限を有効にするときは、暗証番 号の登録が必要です。再度、「視聴制限設定」を選 んで暗証番号を登録してください。

Irシステムの設定

電源

映像切換 チャンネル

5

8

0

チャンネル 音量 入力切換

消音

テレビ

3

音声切換

1 2

(*)

付属のIrシステムケーブルを使用すれば、本機と接続した録画機器で録画するため の予約ができます。Irシステムが使用できる録画機器メーカーは下記のとおりです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

ビクター、松下、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC のビデオデッキおよび松下製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付ビデオデッキ、 DVDレコーダーのみに設定できます。


(連動予約、タイマー予約については56、57ページをご覧ください。)

26ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置し、下記のIrシステム の設定とテストを行ってください。

ボタンを押す ●「機器ナビ」画面が表示されます。

① 機器接続設定 を選び、

-②押す



① Irシステム設定 を選び、

-②押す





テスト

● 次ページの各項目の設定、 テストを行ってください。

デー ボタンを押す

●「Irシステム設定」画面が消えます。

お願い

設定


● メーカーの設定を「松下」で、リモコン種別の設定が「ビデオ4」「ビデオ5」で動作する松下製ビデオデッキを 接続された場合は、本機のタイマー予約機能は動作しません。連動予約機能を使うか録画機器側でタイマー予 約の設定を行ってください。

(お知らせ)

- Irシステムを使用した予約をしている場合は、Irシステムの設定変更はできません。
- テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。テストを実行中にカーソルを移 動させると、テストは中止されます。
- ビクター製ビデオデッキのリモコンコード「C」、「D」には対応していません。

「Irシステムの設定

Irシステムを使用するかしないかの設定を行います。 工場出荷時は「オフ」に設定されています。



-② オン、オフを切り換える


オン ... Irシステムを使用します。 オフ …Irシステムを使用しません。

(お知らせ)

● Irシステムを「オン」にした場合は、メーカーの 設定、リモコン種別の設定、外部入力の設定を 行い、テストを行ってください。

メーカーの設定

本機に接続している録画機器メーカーを設定します。 本機で設定できる録画機器メーカーは、ビクター、松 下、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、ア イワ、NEC、パイオニアです。(ただし、一部の商品 によっては使用できない場合もあります。) 工場出荷時は「ビクター」に設定されています。




-① メーカー を選び、

②メーカー名を切り換える

リモコン種別の設定

録画機器のリモコン信号にはメーカーによって複数あ る場合があります。テストを実行しても録画機器が動 作しない場合は、他のリモコン信号に切り換えて再度 テストを行ってください。

工場出荷時は「ビデオ1」に設定されています。



-① リモコン種別 を選び、


-② リモコン信号を切り換える

● 各社とも複数のリモコン信号があるため、接続され る録画機器が動作するリモコン信号に設定してくだ さい。

外部入力の設定

外部入力の設定は、タイマー予約する場合に必要です。 メーカーの設定を「松下」にした場合でリモコン種別 の設定を「ビデオ1~3」「DVDレコーダー1~3」に したときのみ設定できます。

工場出荷時は「外部入力1」に設定されています。



小部入力 を選び、

② 外部入力1、外部入力2、 外部入力3 を切り換える

お願い

●「外部入力」の設定は、必ず本機と接続している録画機 器の外部入力端子番号に設定してください。この設定 を間違えると本機でタイマー予約の設定をしてもBS・ 110度CSデジタル放送の番組は録画できません。

「テスト

本機のIrシステムで録画機器の電源が「入」/「切」でき るかどうかのテストを行います。

録画機器側が予約待機状態や予約録画実行中でないと きに行ってください。

テストを実行すると録画機器に電源「入」/「切」のリ モコン信号を繰り返し送信します。録画機器の電源が 「入」/「切」するかどうか確認してください。



テスト 送信中

- ●「送信中」が表示され、電源「入」/「切」のリモ コン信号が繰り返し送信されます。
- 送信を終了したい場合は、再度 (対) ボタンを押 してください。

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は

- ①録画機器が録画機器のリモコンで「入」/「切」で きるか確認してください。
- ②Irシステムケーブルの接続と設置を確認してくださ い。(26ページ参照)
- ③ リモコン信号が複数あるメーカーの場合、リモコ ン種別の設定を変えてみてください。
- ④ リモコンコードが複数あるビデオデッキの場合、リ モコンコードの設定を変えてみてください。
- テストのリモコン信号を受け付けない録画機器の場 合は、本機のIrシステムは使用できません。

Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側で 録画操作を行ってください。

リモコン信号の設定

電源

この見開きペー

ジの説明で操作するボタンです

本機のリモコンを使用中、万一本機以外の周辺機器が誤動作する場合には、本機のリ モコン信号を変えて誤動作を防止することができます。

リモコン信号はリモコンと本機の両方での設定が必要です。工場出荷時は「A」に設 定されていますが、この設定で周辺機器が誤動作しないときは設定変更の必要はあり ません。必要に応じて次の手順を守り、設定してください。

● 機器ナビ ボタンを押す





①ページ3/3の 初期設定を選び、 - ②3秒以上押す

●「システム設定」のページを送るには、 ▲▼ボタンでカーソルを移動させてい けば、ページの切り換えができます。



 $\overline{\langle}$

 $(\mathbf{2})$

5

(8)

(0)

チャンネル 音量 入力切換

+

テレビ

設定

3


6

9

音声切換

①ページ2 / 2の リモコン設定を選び、 ②押す

●「初期設定」のページを送るには、 ▲▼ボタンでカーソルを移動させてい けば、ページの切り換えができます。



<リモコン側の設定>

ボタンを先端の細いもので軽く押したまま、 右図よりリモコン信号種別に対応するリモ コンボタンを押す


押したまま

信号種別

リモコン


● 先のとがったものは使用しないでください。

<本機側の設定>



● リモコン側で設定した値に、 本機側が自動設定されます。

新しく設定されたリモコン信号 種別に表示が切り換わり、5秒 後に「初期設定」画面へ戻ります。





お願い

- ●「リモコン設定」画面を表示させない状態でリモコン側の設定が変わると、リモコンで「リモコン設定」画面が 表示できなくなります。この場合は本機前面の **☆☆** ボタン、▲▼ボタン、 ☆☆ ボタンで「リモコン設定」画面を 表示させ、手順5の操作をしてください。
- リモコン側の設定は乾電池の交換などで解除され「A」に戻る場合がありますので、乾電池交換後は必ず再設定 をしてください。

テレビを操作するために

本機のリモコンにテレビメーカーを設定すると、設 定したメーカーのテレビの主な操作(電源の入切、 テレビ / ビデオの切り換え、チャンネルアップ / ダ ウン、音量調整)ができます。

ただし、一部動作しないテレビもあります。工場出 荷時はビクターに設定されています。

設定手順

☆ボタンを先端の細いもので軽 く押したまま、表からテレビメ ーカーに対応するリモコンのボ タンを選び、押してください。

押したまま

テレビメーカー	対応 ボタン	テレビメーカー	対応 ボタン
松下(新1)	1	松下(旧)	0
シャープ()	2	シャープ()	電源
ソニー	3	三菱()	<u>~</u> =
東芝	4	パイオニア	+
日立	5	ビクター	対機作
NEC ()	6	NEC ()	用ボタン
三洋 ()	7	三洋 ()	
三菱()	8	松下(新2)	消音
富士通ゼネラル	9		

- 同一メーカーで対応ボタンが2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。 ただし、一部動作しないテレビもあります。
- 上記手順で設定した内容は、リモコンの乾電池の交換などで解除され「ビクター」に戻る場合がありますので、 乾電池交換後は必ず再設定をしてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。


ダウンロードは、ダウンロードを行う設定になっていれば電源オフのときに自動的にダウンロードを実行します。 (電源プラグをはずして電源「切」の状態にしないでください。ダウンロードが実行できません。)


ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。 1つは、機能向上などの重要なダウンロード、もう1つ は、ダウンロードの内容によってお客様がダウンロード するかしないかの選択ができるダウンロードです。

- ●重要なダウンロード情報が届いた場合、右記の「ダウンロード予約」の設定が「自動」なら、電源オフ状態時に自動的にダウンロードが行われます。
- ●お客様が選択するダウンロード情報や、右記の「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場合に重要なダウンロード情報が届いた場合、ダウンロード予約選択メールが届きます。下記の手順でダウンロード予約の設定を行ってください。

ダウンロード予約選択メールが届いたら 本機に届いたダウンロード予約選択メールから「する」 を選択すれば、ダウンロード予約が設定され、電源オフ 状態時に、自動的にダウンロードが行われます。

ダウンロード予約選択メール





する、しないを選ぶ

● ☆ ボタンでメールの一覧画面に戻ります。


(お知らせ)

- ダウンロードは、電源オフにしないと実行されません。
- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届きます。メールの表示方法については74ページをご覧ください。
- ダウンロードは、悪天候や電源プラグを抜いていると失敗する場合があります。
- ダウンロードはBSデジタル放送を使っておこな われます。BSデジタル放送が受信できないとき は、ダウンロードできません。

「ダウンロード予約の自動 / 手動の設定」

ダウンロードを行う場合に、重要なダウンロードは自動的に行うか、または、ダウンロード予約選択メールで「する」「しない」を選択してから行うかの設定ができます。工場出荷時は「自動」に設定されています。

10





─① <u>システム設定</u> を 選び、

②押す



2

①ページ1 / 3の ダウンロード予約 を選び、

② 自動、手動を切り換える



<u>自動</u>…重要なダウンロード情報が届けば、電源オフ状態時に自動的にダウンロードを行います。(通常はこの設定でご使用ください。)

手動 … ダウンロード予約選択メールでダウンロードを行うかを選択します。
(本機の性能改善など重要なダウンロードの場合でも、自動的には受けられなくなりますのでご注意ください。)

3 元の画面 ボタンを押す(設定終了)

「システム設定」画面が消えます。

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。主なアイコンとその内容は次のとおりです。


	アイコン	内	容	アイコン	内	容	アイコン	内	容
	テレビ	テレビ放送 (の番組	映像+音声)	ラジオ	ラジオ(音声)((デジタルラジ		データ	データ放送	の番組
	+0 テレビ	テレビ放送 (映像 組に合わせたデータ るテレビ連動データ	タ放送を行ってい タ放送の番組	テレビ	テレビ放送(映作番組で番組とは) 放送を行ってい	別のデータ	+() ラジオ	わせたデータ <u>が</u> ラジオ連動デ-	
	の ラジオ	ラジオ(音声 組とは別のテ 行っている番	ータ放送を	臨時	臨時ニュースな の番組	ど予定外	信号		、データのい 号切り換えが
番組	16:9 1125i	番組の映像信 (上:アスペ ^ル 下:信号方式	クト比、	字幕	番組の中に字幕 語 / 英語)の情 まれている番組	報がふく	20 _{才~}	視聴年齢制 (表示される 20才まであ	
番組情報関連	デジタル XCOPY	デジタルコヒ かかっている		デジタル 1COPY	1回のみデジタ が可能な番組		ፖታ ወ <u>ሻ</u> XCOPY	アナログコ かかってい	ピーガードが る番組
連	デ ジタル ×出力	デジタル(i.l していない番		アナログ ×出力	アナログ(出力 コンポーネント カ)出力してな	ビデオ出			
	主	二重音声信号 を選択してい 場合		副	二重音声信号が 「副」を選択して 場合		主+副	二重音声信· 「主+副」を 場合	号があり 選択している
	なば	ステレオ音声	の番組	モノラル	モノラル音声の	番組	<u> </u>	マルチビュ	一放送の番組
	有料	有料の信号を	含む番組	無料	無料の番組		予	予約してい	る番組
	<u>視聴</u>	「視聴」で予約 番組	りしている	録画	「録画」で予約し 番組	している	盃	本機が電話 の場合	回線を使用中
関メ 連 ル	\succeq	お客様がまだ ないメール(お客様が既に読ール(既読メー				
視聴連制限	4,7~	視聴可能年齢 高い年齢制限 んだ場合に 画面へ設定し 可能年齢が表	の番組を選 音証番号入力 」 ている視聴	有料	一番組限度額の 高い金額の番組 場合に「暗証番 画面へ表示され	lを選んだ 号入力」			
	<u>視聴</u>	予約方式が「 予約		録画	予約方式が「録 予約	画」の	録画		タイマー予約 」 録画 」の予約
予約	録画 D-VHS	D-VHSビデ 設定した「録		録画 HDR	ハードディスクビラ ダーで設定した「針	融画」の予約	録画	外部のi.LIN 設定されて	いる予約
覧関連	重複	予約時間が重優先順位が低	い予約	変更	予約した番組が放送 変更して予約が実行	すされた番組	済	了した予約	が予定通り終
連	済ル	予約の実行に問題 (メールで確認で	きます。)	夫仃中	現在、予約を実る予約		美	有料の番組 (ペイ・パー・	ビューの番組
	リレー	イベントリレ行された予約]	検索中	予約の開始時刻に 組が見つからず検				
信電記話録発	i.LINK	i.LINK接続し 本機を通じて 行った							

Name and functionality of principal parts

Remote control unit

Remote control unit operation

To use and operate this tuner by remote control unit, please point the remote control unit toward the remote control signal receptor on tuner.



メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージと その内容は下記の

	上南
メッセージ	内容
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できません。電話の接続・設定を確認のう え、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ 連絡してください。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(25、34ページ参照)
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。 視聴するには、決定ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(29ページ参照)
アンテナとの接続に不具合があります。接続を もう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(107ページ参照)
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響など で受信障害が発生している、または放送されていないチャンネ ルを選局しているため受信できません。

お手ん

キャビネットをし

- 殺虫剤、ベン 変質したり、
- ●ゴムやビニ
- 汚れは柔ら かたく絞っ^{*}
- 化学ぞうき

修理を依頼される前に

もう一度次の点をお調べください。

メッセージ	内容	
しばらくお待ちください。	選局動作中です。	
ん。電話の接続・設定を確認のう ャンネルのカスタマーセンターへ さい。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(25、34ページ参照)	
きません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。	
。 決定ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。	
	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。	
切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質 が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合もあ	
	ります。	
「開始されました。決定で選局、 マージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。	
正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(29ページ参照)	
売に不具合があります。接続を てください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(107ページ参照)	
アンテナの設定や調整を確認	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響など で受信障害が発生している、または放送されていないチャンネ ルを選局しているため受信できません。	
(れについ	7	
`		
Eいためないために次の点にお気をつけください。 ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。 ②、塗料がはげることがあります。 ニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。 らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布を		

症 状	原因と処置
	● リモコンの乾電池が消耗していないか確認してください。
	ullet 乾電池の極性($ullet$ 、 $ullet$)を逆にして入れていないか確認してください。(15 ページ参照)
	●番組を予約するときに「録画」で予約した番組を視聴していませんか。 「録画」を選択した番組の録画中や視聴中はリモコン操作を受け付けません。中止させたいときは、本機前面の電源ボタンを一度オフにしてから再度オンにしてください。リモコン操作が可能になります。 ただし、録画や視聴を中止しても有料番組の場合は料金が請求されます。
リモコンが操作 できない	● リモコンの乾電池を交換しませんでしたか。 乾電池を交換するとリモコン側の設定が解除される場合があります。本機前面の 操作ボタンで「リモコン設定」画面を表示させ、リモコンと本機の設定を合わせ てください。(100ページ参照)
	● 操作したい機器に向けて、操作していますか。 本機を操作するときは本機のリモコン受光部に向け、テレビを操作するときはテ レビのリモコン受光部に向けて操作してください。
	● リモコン側のみリモコン信号の設定変更を行っていませんか。 この場合、本機前面の操作ボタンでリモコン信号の設定を行ってください。 (100ページ参照)
	● ダウンロードを行っていませんか。 ダウンロードを行うと本機側のリモコン設定が工場出荷時に戻る場合があります。 本機前面の操作ボタンでリモコン信号の設定を行ってください((100ページ参照)
リモコンで他の機器 が誤動作する	● リモコン信号の設定を変えてください。(100ページ参照)
横長映像や縦長映像に	●「初期設定」での「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合ってるか確認 してください(40~43ページ参照)。
なる 画面の上下に映像のな い部分ができる	● ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか。 接続されているワイドテレビの画面モードは映像の横縦比が正常に合うモードを 選択してください。 映像ソフトによっては画面の上下に映像のない部分が出るものもあります。
画面にノイズが出る	● UHF / VHFのアンテナ線が本機や本機のケーブル線と接近していませんか。 UHF / VHFのアンテナ線はできるだけ本機や本機のケーブル線と離してください。 また、UHF / VHFのアンテナ線にフィーダー線を使用していませんか。 UHF / VHFのアンテナ線は75 同軸ケーブルをお使いください。
	●メニューや操作説明画面などを消してください。
字幕や文字スーパーが	● システム設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されてないか確認 してください。(91ページ参照)
出ない	● 字幕や文字スーパーのある番組を選局しているか確認してください。 字幕の場合、字幕のアイコン(シンボルマーク)が表示された番組を視聴してくだ さい。
本機の天面に手を 触れると熱い	● 本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質、性能には異常ありません。 風通しのよい所に設置してください。 テーブルクロスなどで本機の通風孔をふさいだり、本機の上にビデオデッキなど 他の機器を置かないでください。
画面に「購入できません。」などが表示され 購入または予約ができない状態が続く	● 電話回線が正しく接続されているか確認してください。(25ページ参照) ●「電話設定」が間違っていないか確認してください。(34ページ参照) ● B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。(29ページ参照)

症 状	原因と処置
本機から通信を行う と電話機やファクシ ミリに呼び出し音が 鳴る	● 一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。 付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対 応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。
電話機にノイズ (雑音)が入る	● 一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が 出る場合があります。 市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器) を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミ リなどの通信機器メーカーへご相談ください。
ダウンロードを行っ たら、受信できなく なった	●電源をオンにすると、お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されませんか。 ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があ ります。再度設定をやり直してください。
Irシステムで録画機器 の録画予約ができない	 ● Irシステムケーブルは正しく設置できているか確認してください。(26ページ参照) ●「Irシステム」の設定は正しいか確認してください。(98ページ参照) ● 録画機器は正しく準備できていますか。 録画機器の電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。
特定のチャンネルの 映像や音声が出なくな ったり、または時々 出なくなる	●本機とアンテナを接続するとき、BSデジタル放送または110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。BSデジタル放送または110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。
急に画質や音質が 少し悪くなった	● 降雨対応放送になっていませんか。 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱く ても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。
i.LINK対応機器が 操作できない	 本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか。 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキ2台です。 i.LINK接続設定で「使用」を「する」に設定されているか確認してください。 (88ページ参照)
音声は出るが、チャ ンネルや番組によっ て映像が出ないまた は乱れた映像になる	 ◆本機のコンポーネントビデオ出力端子を使用していませんか。 D端子出力設定がまちがっていないか確認してください。(42ページ参照) (例1)42ページに記載の当社製テレビなどの1125i方式のみに対応しているコンポーネントビデオ入力端子のテレビに接続している場合に、D端子出力設定を「1125i固定」以外にしていると、1125i方式以外の方式(750p、525p、525i)で放送されるチャンネルの映像が正しく表示されません。 (例2)D1映像端子のテレビに接続している場合に、D端子出力設定を「D3」にしていると、デジタルハイビジョン放送のチャンネルの映像が正しく表示されません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後大切 に保管してください。保証期間は、お買い上 げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は、BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナーの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「修理を依頼される前に」(107~109ページ)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中に

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー
型名	TU-BCS3
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お 名 前	
電話番号	() -
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

		修理性並のしての
-	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の 人件費、測定機器等設備費が含まれています。
-		
	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材 等を含む場合もあります。
1 1		
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、 駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ お買い上げの販売店

ビクター製品のアフターサービスはお買いあげの販売店にご依頼ください ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社) 所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

77 E-0. 4		-EIII III	うは支丈になる物に	1/3 05 7 00 7	000000000000000000000000000000000000000	
都道 府県	拠点名		電話番号	郵便番号	所在地	都府
				北海道		
	札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29	
	旭	JI S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15	亲
北	北	見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	3
海	釧	路S.C.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3	
道	帯	広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11	
	函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4番16号	
					函館あおば生命ビル1F	ŧ
				東北		1
青	青	森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	
森	八	戸S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36	
7/1	弘	前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1	
岩	盛	岡S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	Į
手	水	沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12	Ę
秋	秋	⊞S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	_ ^
11/1	大	館S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	
ш	横	手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	
宮	仙	台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	
城	石	巻S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18	A
山	山	形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	7
形	酒	田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1	
	郡	ЩS.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	3
福	いわきS.S.		(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1	力
島	会津	告松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44	۱,
両					ハイツシンフォニー101号	
	福	島S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	L
				関信越		L 3
新	【出張修理専門】のご相談窓口					=
澙	首都	圏S.C.	(025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	

都道 府県	拠.	点名	電話番号	郵便番号	所在地					
	関信越									
	【お乳	動り修理	理、補修用部品】の3	二相談						
新	新	潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19					
潟	長	岡S.S.	(0258)24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1					
	上	越S.S.	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智1-11					
	【出張修理専門】のご相談窓口									
	首都图	≣S.C.	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
長										
野	【お預かり修理、補修用部品】のご相談									
	長	野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1					
	松	本S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2丁目4-21					
			門】のご相談窓口							
群	首都图	≣S.C.	(027)255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
馬										
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談									
	前	橋S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1					
			門】のご相談窓口							
栃	首都图	S.C.	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
木										
			理、補修用部品】のこ							
			. ,	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22					
茨	【サービス関連すべて】のご相談									
城	±		` ′		土浦市富士崎1丁目10-1					
				310-0836	水戸市元吉田町1077					
			門】のご相談窓口							
Ш	首都圏	图S.C.	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27					
梨	.			\$1=±.0						
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談									
	甲	府S.S.	(055)237-4016	400-0864	中府市湯田2-11-5					

10億	拠	点名	電話番号	郵便番号	所在地		
	.			千葉			
			門】のご相談窓口	270 0004	了莊園洋空主火火息 0.4.9.9.7		
	目制程	3.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
千葉	【お預	かり修理	! 里、補修用部品】のこ	:	!		
枈	千	葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1		
	柏	S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67		
	浦	安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27		
				東京			
			門】のご相談窓口	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	首都圏	S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :						
	本				東京都文京区本郷3-14-7		
	ļ ·	,,,	(00,000		ビクター本郷ビル1F		
東	秋葉	源S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6		
京	練		(03)3993-7520				
	大	⊞S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6		
	八王子	S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6		
	【業務	用機器	専門】のご相談窓口		·		
	首都圏	メンテ					
	ナンス	センター	(03)3874-5231		東京都台東区根岸5-4-3		
	_			埼玉			
			門】のご相談窓口	:			
	首都圏	S.C.	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27		
奇	【お預	かり修理	: 型、補修用部品】のこ	: ご相談	<u> </u>		
₹	大	宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1		
	台片	22公	(048)553-5105	361-0057	行四市城市2720		
	XK	д 5.5.			1] ШПЛЯЖМС 2-7-3 9		
	як	до.о.	(0.10,000.0.00		ツインハイツ石田B		
	JR.	до.о.	(6 16)666 6 166	神奈川	1		
	【出張	修理専門	門】のご相談窓口	神奈川	ツインハイツ石田B		
	【出張	修理専門	門】のご相談窓口	神奈川	1		
	【出張首都圈	影C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888	神奈川 279-0001	ツインハイツ石田B		
袖	【出張首都圏	影修理専門 BS.C. 類かり修理	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のご	神奈川 279-0001 ご相談	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27		
一	【出張 首都圏 【お預 横	修理専F BS.C. 動かり修む 浜S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403	神奈川 279-0001 相談 231-0028	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1		
奈	【出張首都圏	修理専F BS.C. 動かり修む 浜S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403	神奈川 279-0001 相談 231-0028	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2		
奈	【出張 首都圏 【お預 横	修理専門 IS.C. 類かり修理 浜S.C. 崎S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)		
÷	【出張 首都圏 【お預 横 川 平	修理専門 BS.C. 類かり修 浜S.C. 崎S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)		
奈	【出張 首都圏 【お預 横 川 平	修理専門 BS.C. 類かり修 浜S.C. 崎S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5		
· 行	【出張 首都圏 【お預 横 川 平	張修理専門 IS.C. IAS.C. IAS.C. IAS.C. IAS.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4		
奈 川	【出張 首都圏 【お務 川 平 相模原	振修理専門 IS.C. 類かり修 浜S.C. 崎S.C. 塚S.C. 塚S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28		
奈	【出張 首都圏 【お務 川 平相模原 静 沼	修理専門 S.C. かり修 浜S.C. 崎S.C. 塚S.C. 塚S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5		
奈 川	【出張 首都圏 【お務 川 平相模原 静 沼	修理専門 IS.C. かり修 浜S.C. 崎S.C. 塚S.C. I S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5		
奈 川	【出部图【お野」 平相模原	修理専門S.C. 類かり修野 浜S.C. 域S.C. 域S.C. 域S.C. 対S.C. 対S.C. 対S.C. 対S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】のこ (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 万海:北陸	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町		
奈	【出発 【お野 日本	原修理専門 IS.C. IS.C. IS.C. IS.C. IS.C. IS.C. MS.C. AVS.S.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 厚 (0568)25-3235	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 頁海:北陸	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1		
奈 川 静 岡 一 愛	【 当部圏 【 古 新 別 平 相 静 沼 浜 古 古 五 二	様に 類かり修 浜S.C. 塚S.C. 塚S.C. 東S.C. 本S.S. 松S.S.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 夏海・北陸 481-0041 444-0833	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12		
奈 静岡 愛印	【 当部圏 【 古	様に (を理事で (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 夏海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曜三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1		
	【首 都圏 不相 静 沼浜 古 豊岐	様に理事で (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 逐海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28		
· 奈川 静岡 愛知 淳	【 当 が 圏	様に 類かり修 浜S.C. 塚S.C. 塚S.C. 塚S.C. 津S.S. 松S.S. ※ S.C. ※ S.C.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 毫海:北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2		
· 奈川	【首 【横川 平相 静 沼浜 古 豊岐三洋	様を理事で いり修り 浜S.C. 塚S.C. 塚S.C. 津S.S. 松S.S. 神S.C. 河S.C. 神S.S. 神S.S. 章S.S. 章S.S.	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780	神奈川 279-0001 計談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 ≅海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18		
	【首 【横川 平相静 沼浜 古 豊岐三津	「 (修理専門 (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま) (ま)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780 (076)425-2397	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 英海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3		
· 奈川 静岡 愛印 埠三重山川	【首 【横川 平相 静 沼浜 古 豊岐三津	「 (修理専門 (別の) (修理事門 (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)269-4821	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 2海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17		
· 奈川 静岡 愛印 埠三重山川	【首 【横川 平相 静 沼浜 古 豊岐三津	「 (修理専門 (別の) (修理事門 (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)269-4821	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 逐海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3		
· 会	【首 【横川 平相 静 名 三 豊岐三津	「 (修理専門 (別の) (修理事門 (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 2海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843 近畿	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17		
· 奈川	【首 【横川 平相 静 名 三 豊岐三 津 富金福 【サー	「 (修理専門 (別) (修理事門 (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別)	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 軍 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)269-4821	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 2海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843 近畿	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17 福井市西開発3-211		
神奈川 静岡 愛知 阜三重山川井 滋賀京	【首 【横川 平相 静 名 三 豊岐三 津 宝金福 【丁滋	「 (修理専門 (原) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下) (下	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 厚 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916	神奈川 279-0001 和談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 2海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843 近畿	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17 福井市西開発3-211		
· 奈二 第一 愛知 埠 三重山 川井 兹賀	【首 【横川 平相 静 名 三 豊岐三 津 宝金福 【丁滋	We 理事	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)425-2397 (076)53-6916 車すべて】のご相談窓口 門】のご相談窓口	神奈川 279-0001 相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 [海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843 近畿 3口 524-0033	ツインハイツ石田B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17 福井市西開発3-211		
· 奈二	【 首 【 横川 平相 静 沼浜 古 豊岐三 津	Remails	門】のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品】ので (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 東 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780 (076)425-2397 (076)425-2397 (076)53-6916 車すべて】のご相談窓口 門】のご相談窓口	神奈川 279-0001 /相談 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 静岡 422-8006 410-0041 435-0041 [海・北陸 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843 近畿 3口 524-0033	サインハイツ石田B ・ 東県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市柱曜三丁目10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁目65-17 福井市西開発3-211		

府県	拠	点名	電話番号	郵便番号	所在地			
	7 11			近畿				
京都			車すべて】のご相談窓					
北部				620-0059	福知山市厚東町145-2			
	【出張		門】のご相談窓口					
	大	阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28			
良	【お預	かり修理	里、補修用部品】のこ	が相談				
	奈	良S.C	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2			
	【出張	修理専	門】のご相談窓口					
	大 阪S.C. (06)6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28							
	【お預	かり修理	里、補修用部品】のこ	ご相談				
	大	阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28			
大	大阪南	S.C.	(06)6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16			
阪	堺	S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2			
					伊助ハイツ			
Ī	【業務	肝機器	: 専門】のご相談窓口	!	1			
	大阪メ		31 32 33 41 41 41 41 41					
			(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28			
			<u>: (00)030年0713</u> 連すべて】のご相談窓		7(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)			
歌					和歌山市太田430-8			
山			1					
щ				646-0031	田辺市湊1581-12			
			門】のご相談窓口	500 0007				
· · · · ·	大				大阪市淀川区田川2-4-28			
東部			里、補修用部品】のこ					
				•	神戸市中央区磯上通3-2-16			
兵庫	_		重すべて】のご相談窓 ・					
西部	姫	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1			
				中国				
岡山	岡	山S.C.	(086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23			
広	広	島S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17			
島	福	ЩS.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15			
	Щ	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28			
Щ	徳	ЩS.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35			
	下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23			
				四国				
香川	高	松S.C.	(087)866-1200		高松市田村町205-1			
	徳		(088)622-7387	i				
高知				1	高知市高須新町4-143			
_	松		(089)923-0372		 			
媛			; ` '	1	宇和島市坂下津甲407-40			
AX	3 11		,	1州・沖縄	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	ᅓ	EII C C						
福	福		(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1			
	/ 人民				カロルナ エ mTラナボギ4 4400			
畄			(0942)39-3495	1	久留米市西町字神浦1-1192			
岡	北九州	S.C.	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12			
	北九州長	与 S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522	802-0064 852-8021	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13			
長崎	北九州 長 佐世	ト S.C. 崎S.C. 世保S.S.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	802-0064 852-8021 857-1166	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2			
長崎大分	北九州 長 佐世 大	ら.C. 崎S.C. 住保S.S. 分S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2			
長崎大分	北九州 長 佐世	ら.C. 崎S.C. 住保S.S. 分S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2			
長崎 大分 熊本	北九州 長 佐世 大 熊	らい。 は は は は は は は に は は に は は に に が ら に が ら に が ら に が ら に の も に の も に の も に の も る も の も の も の も る る る る の も る る の る の も の る の る の も の る る る る る る る る る る る る る	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2			
長崎 大分 熊本	北九州長 佐世大 熊 宮	S.C. 崎S.C. 姓保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町11467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59			
長崎大分熊本宮崎	北九州長 佐世大 熊 宮	S.C. 崎S.C. 世保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町11467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59			
長崎大分熊本宮崎	北九州長 佐世大熊 宮 延	S.C. 崎S.C. 世保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町11467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町124-3			
長崎大分熊本宮崎	北九州長佐世大熊宮延鹿児島	S.C. 崎S.C. は保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8			
長崎大分熊本宮崎	北九州長大熊宮延児島	S.C. 崎S.C. 世保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 高.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16			
長崎大分熊本宮崎	北九州長大熊宮延児島	S.C. 崎S.C. 世保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 高.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 zンター(松江	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16			
長崎大分熊本宮崎融島沖縄	北九州長佐世大熊宮延児島中山陰と	S.C. 崎S.C. 世保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. は S.C. 縄S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 zンター(松江	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16			
長崎大分熊本宮崎鹿鳴沖縄	北九州長 大熊 宮 延 虎児 田 四陰 日 二雲	S.C. 崎S.C. 佐保S.S. 分S.C. 本S.C. 体S.S. 岡S.S. S.C. 縄S.C. 編S.C. 編S.C.	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631 焼(株)サービスt	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 zンター(松江 690-0823	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町14-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16 ・米子担当)			
長崎大分熊本宮崎農沖縄島根	北九州長佐世大熊宮延児田神山田サー山田サー	S.C. 崎S.C. 保S.S. 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 第 S.C. 編S.C. 2799 第 所	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631 焼(株)サービスt	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 zンター(松江 690-0823	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町11467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町124-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16			
長崎大分熊本宮崎農沖縄島根	北長の大熊の鹿沖の山の出サ浜の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の	S.C. 崎S.C. 分S.C. 本S.C. 体S.S. 岡S.S. 場S.C. 編S.C. 二次 本学 本学	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631 焼(株)サービスt (0852)31-8900 (0853)21-4611	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 2ンター(松江 690-0823	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町14-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16 ・米子担当) 松江市学園1丁目16-39			
長崎大分熊本宮崎農沖縄島根	北長 大熊 鹿沖 山 出サ浜サー は 宮延児 宝一田 ヒーニー	S.C. 崎S.C. 大字(RS.S.) 分S.C. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 編S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本S.C. 本子(AS.C.) **(AS.C.)	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631 焼(株)サービスt	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 2ンター(松江 690-0823	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16 ・米子担当) 松江市学園1丁目16-39			
長崎大分熊本宮崎農沖縄島根	北長の大熊の鹿沖の山の出サ浜の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の	S.C. 崎S.C. 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大字 大	(093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401 (0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631 焼(株)サービス1 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584	802-0064 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 890-0034 901-2224 山陰 2ンター(松江 690-0823 693-0001	北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16 ・米子担当) 松江市学園1丁目16-39			

801